

# Troca da imagem do toque 8 do TelePresence

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

## Introdução

Este documento descreve como trocar a imagem do toque 8. do Cisco TelePresence.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no toque 8. do Cisco TelePresence.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Problema

Houver umas situações quando somente! ilumina-se acima no toque 8. do Cisco TelePresence. A interface do utilizador não está disponível e o logotipo Cisco não aparece durante a bota.

## Solução

A fim resolver este problema, carreg o toque 8 do Cisco TelePresence com sua imagem inativa.

1. Potência no toque 8 do Cisco TelePresence
2. Pressione! diretamente depois que se ilumina acima a primeira vez. O começo diodo emissor de luz do volume a piscar.

**Note:** Pôde ser difícil cronometrar exatamente quando você deve pressionar! , assim que você pôde precisar de tentar algumas vezes.

3. Pressione o **mic fora de** duas vezes.

O toque 8 do Cisco TelePresence executa agora o **selectsw** e as botas com a imagem inativa se disponível.