

Como posso eu obter estatísticas de chamada do server do TelePresence?

Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu obter estatísticas de chamada do server do TelePresence?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao server 7010 do Cisco TelePresence.

Q. Como posso eu obter estatísticas de chamada do server do TelePresence?

A. Vá às **conferências**, selecione a conferência que o valor-limite está dentro, e clique sobre o valor-limite de que você quer ver as estatísticas. Clique então **estatísticas**. Para uma explicação de detalhe de cada campo, veja o assunto de ajuda online, indicando estatísticas do valor-limite.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)