

# Exemplo de configuração do indicador do valor-limite da Único-tela do server do TelePresence

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Configuração global para valores-limite da Único-tela](#)

[Ultrapassagem da configuração global para valores-limite individuais](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

## Introdução

Este documento descreve como configurar o server do Cisco TelePresence de modo que os valores-limite da único-tela não indiquem no modo da tela cheia.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento do server do Cisco TelePresence.

### [Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no server do Cisco TelePresence.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Configurar

Use a informação que é descrita nesta seção a fim configurar o server do Cisco TelePresence de modo que os valores-limite da único-tela não indiquem no modo da tela cheia.

## Configuração global para valores-limite da Único-tela

Termine estas etapas a fim ajustar a maneira que os valores-limite da único-tela estão indicados:

1. O log no server do TelePresence e navega aos **ajustes do Configuration > System**.
2. No valor-limite do padrão os ajustes seccionam, selecionam **dinâmico** para a *ideia da tela cheia do ajuste dos valores-limite da único-tela*.
3. O clique **aplica mudanças**.

## Ultrapassagem da configuração global para valores-limite individuais

Termine estas etapas a fim cancelar a configuração global para um valor-limite individual:

1. Navegue aos **valores-limite** e selecione o valor-limite ou o grupo do valor-limite.
2. Clique a **configuração**.
3. Selecione **dinâmico** para o ajuste da *opinião da tela cheia*, e o clique **aplica mudanças**.

## Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.