

# O server do TelePresence indica nomes do valor-limite em uma conferência

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Indique os nomes do valor-limite](#)

## Introdução

Este documento descreve como indicar os nomes dos valores-limite diferentes com o uso do server do Cisco TelePresence quando você está em uma conferência.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento do server do Cisco TelePresence.

### Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no server do Cisco TelePresence.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Indique os nomes do valor-limite

Você pode usar uma configuração global a fim indicar os nomes do valor-limite. Termine estas etapas a fim ativar esta configuração global:

1. O log no server do Cisco TelePresence e navega aos **ajustes do Configuration > System**.

2. Os **nomes** seletos do **valor-limite da mostra como etiquetas do painel** e o clique **aplicam mudanças**.

Termine estas etapas a fim cancelar esta configuração global para um valor-limite individual:

1. Navegue aos **valores-limite** e selecione o valor-limite ou o grupo do valor-limite.
2. Clique a **configuração**.
3. Selecione **nomes do valor-limite da mostra como as etiquetas** e o clique do **painel atualizam o valor-limite**.