

TelePresence FAQ: Como eu verifico os níveis de áudio recebidos pelo server do TelePresence?

Índice

[Introdução](#)

[Como eu verifico os níveis de áudio recebidos pelo server do TelePresence?](#)

Introdução

Este documento descreve como verificar os níveis de áudio recebidos por um server do Cisco TelePresence de um ponto final particular.

Como eu verifico os níveis de áudio recebidos pelo server do TelePresence?

Termine estas etapas a fim verificar os níveis de áudio recebidos por um server do TelePresence de um ponto final particular:

1. Escolha **conferências**.
2. Selecione a conferência que o valor-limite está dentro.
3. Clique o valor-limite para que você quer ver o nível de áudio.
4. Clique **estatísticas**.A energia da recepção na seção audio mostra o nível de áudio recebido.