

Estabelecer o server do Cisco TelePresence para trabalhar com o server de comunicação de vídeo do Cisco TelePresence

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Estabelecer o server do TelePresence para trabalhar com o VCS](#)

[Registrar-se com o VCS que atua como um porteiro de H.323](#)

[Registrar-se com o VCS que atua como um escrívão do SORVO](#)

Introdução

Este documento descreve como estabelecer o server do Cisco TelePresence para trabalhar com o servidor de comunicação de vídeo Cisco (VCS).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- VCS do Cisco TelePresence
- Server do Cisco TelePresence

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- VCS do Cisco TelePresence
- Server do Cisco TelePresence

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Estabelecer o server do TelePresence para trabalhar com o VCS

O VCS de Cisco pode ser um porteiro de H.323 e um escrivão do Session Initiation Protocol (SIP) para um server do TelePresence. Você pode registrar H.323 ID do server do TelePresence com o um VCS de Cisco e o seu endereço do SORVO com outro. É igualmente possível registrar ambos com o mesmo VCS, dependente de suas instalação de rede e configuração do VCS.

A fim configurar o server do TelePresence para registrar-se com um VCS de Cisco, entre ao server do TelePresence e escolha **ajustes do Configuration > System** e então:

Registrar-se com o VCS que atua como um porteiro de H.323

1. Verifique a caixa de verificação do **porteiro do uso**.
2. Incorpore o endereço do VCS de Cisco ao **campo de endereço**.
3. Entre em H.323 ID do server do TelePresence.
4. O clique **aplica mudanças**.

Registrar-se com o VCS que atua como um escrivão do SORVO

1. Incorpore o endereço do VCS de Cisco ao **campo de endereço de partida**.
2. Incorpore o username do SORVO do server do TelePresence.
3. O clique **aplica mudanças**.

Vá à página do estado a fim verificar o status de registro.

Tip: Refira a ajuda online para mais detalhes nos ajustes do registro H.323/SIP.