

Server do TelePresence como uma determinação do controlador de conferência

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Procedimento](#)

[O que isso significa?](#)

Introdução

Este documento descreve como dizer se seu server do Cisco TelePresence é um controlador de conferência.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de server do Cisco TelePresence.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em server do Cisco TelePresence.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Procedimento

1. Entre ao server do TelePresence e vá à página do **estado**.
2. Encontre o **campo de controle da conferência**. Se seu server do TelePresence é um controlador de conferência, o campo mostra o *controlador de conferência - este sistema controlará todas as conferências*.

O que isso significa?

Cada server do TelePresence inclui um aplicativo que controle seu processamento dos media. Contudo, o aplicativo de controle pode igualmente controlar os media que processam em uns server mais adicionais do TelePresence. Isto permite que você use um conjunto único de configurações do valor-limite e da conferência, através de um grupo de server do TelePresence, e monitorea-os como um único sistema que possa segurar mais chamadas simultâneas do que um único server do TelePresence.

Tip: Veja o assunto de ajuda online “compreender o controlador de conferência” para mais informação. Você pode igualmente ver seção “compreensão do controlador de conferência” no [formato imprimível da ajuda online do server do Cisco TelePresence](#).