

TelePresence FAQ: Que os motivos de desconexão diferentes do valor-limite dados no server do Cisco TelePresence significam?

Índice

[Introdução](#)

[Que os motivos de desconexão diferentes do valor-limite dados no server do TelePresence significam?](#)

Introdução

Este documento descreve as razões diferentes para uma desconexão do valor-limite no server do Cisco TelePresence.

Que os motivos de desconexão diferentes do valor-limite dados no server do TelePresence significam?

As razões pelas quais um valor-limite pode desligar são:

- **Erro não especificado:** O valor-limite desligado, mas o server do TelePresence não conhece a razão.
- **Sem resposta:** O valor-limite não conectou porque não respondeu.
- **Atendimento rejeitado:** O valor-limite não conectou porque rejeitou o atendimento.
- **Ocupado:** O valor-limite não conectou porque era ocupado.
- **Erro do porteiro:** O valor-limite não conectou devido a um erro do porteiro.
- **Conferência esquerda:** O valor-limite deixado a conferência.
- **Destino inacessível:** O valor-limite não conectou porque era inacessível.

As razões pelas quais o server do TelePresence pode desligar um valor-limite são:

- **Pedido pelo administrador:** O valor-limite foi desligado por um administrador.
- **Pedido através do API:** O valor-limite foi desligado através do API.

- **Fim da conferência:** O valor-limite foi desligado no fim de uma conferência.
- **Pedido através da interface da WEB:** O valor-limite foi desligado através da interface da WEB.
- **Criptografia Unsupported:** O valor-limite foi desligado porque não apoia a criptografia.
- **Suprimido:** O valor-limite foi desligado porque o valor-limite foi suprimido.
- **Conferência suprimida:** O valor-limite foi desligado porque a conferência foi suprimida.
- **Disconexão do grupo:** O valor-limite foi desligado porque um membro do grupo desligou.
- **O Tip falhou:** O valor-limite foi desligado porque a negociação do protocolo da Interoperabilidade do TelePresence (Tip) falhou.
- **Nenhuns recursos livres:** O valor-limite foi desligado porque não há nenhum recurso livre.
- **Alteração de configuração:** O valor-limite foi desligado devido a uma alteração de configuração.
- **Intervalo da desconexão:** O valor-limite foi desligado (intervalo).
- **TS suprimido:** O valor-limite foi desligado porque o server de acolhimento do TelePresence (TS) foi suprimido.
- **Conferência movida:** O server do TelePresence desligou o valor-limite a fim movê-lo para uma outra conferência.