

Como posso registrar um dispositivo em uma implantação de Licença Local (CLP) da Cisco?

Introdução

Este documento descreve o procedimento passo a passo para registrar dispositivos em uma implantação de Licença Local (CLP) da Cisco.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Uma Cisco Smart Account ativa.
- Uma ID de usuário e senha válidas do Cisco.com (CCO) com acesso à Smart Account ou à Virtual Account relevante.
- Acesso do administrador ao portal de licença local (CLP) da Cisco.

Etapas

Registro de dispositivo NS no local:

Passo 1: Para registrar um dispositivo, crie um token no portal CLP. Consulte o guia:

[Como posso criar um token na implantação da licença Cisco no local \(CLP\)?](#)

Passo 2: Configure a instância do produto. Como os métodos de registro (CLI ou GUI) variam de acordo com o produto, consulte a documentação específica do produto para obter instruções sobre como configurar a comunicação com o servidor local de licença da Cisco.

Passo 3: Verifique a conectividade de rede entre o dispositivo e o servidor local usando o comando "Ping" (se aplicável).

Passo 4: Execute o comando de registro no dispositivo

- CLI: "license smart register idtoken <cole o token gerado da etapa 1 acima>".
- Para um produto baseado em GUI, use o token para registrar o dispositivo consultando o Guia de instalação do produto.

Passo 5: Verifique o status do registro usando o comando "show license all" (se aplicável)

Resultado da Etapa: Na coluna Registro, você pode ver o status do registro como "Registrado".

Registrando o Smart Licensing usando dispositivos de política (SLP) / CSLU

Passo 1: Configure a instância do produto. Consulte a documentação específica do produto para obter instruções sobre como configurar a comunicação com o ambiente CLP.

Recuperando a URL de transporte (da GUI local da licença da Cisco)

Passo 2: Acesse o portal Cisco License On-Prem (CLP) em: [https://\(IP Endereço\):8443/admin/#/mainview](https://(IP Endereço):8443/admin/#/mainview)

Passo 3: Navegue até o Espaço de trabalho de licenciamento no menu à esquerda.

Passo 4: Navegue até a guia Conta local e selecione a conta onde o dispositivo será registrado.

Passo 5: Navegue até a guia Devices. Em Conexões do dispositivo, selecione Configurar gerenciamento de dispositivo e token.

Passo 6: Localize o campo URL de transporte CSLU e clique no botão Copiar. Salve este URL, pois ele é necessário para configurar o tipo de transporte na instância do produto.

Passo 7: Configure o tipo de transporte e a URL na instância do produto. Consulte o Guia de configuração do produto para obter detalhes sobre: [Definindo o Tipo de transporte, URL e Intervalo de relatório. \(Consulte o Guia de configuração\)](#)

Sincronização de Uso Inicial

Passo 1: Sincronize a instância do produto com o portal CLP.

- Na CLI da instância do produto, digite `license smart sync {all| local}` no modo EXEC privilegiado.



Note: Se o modo utilitário estiver habilitado, o relatório RUM enviado ao CLP será sinalizado de acordo.

Passo 2: Verifique o status na interface do usuário do CLP navegando até a guia Licenciamento > Escolha Conta local > Dispositivos > Inventário de dispositivos. A coluna de status do relatório Uso deve exibir: Relatório de uso do dispositivo.

Passo 3: Execute uma sincronização final para garantir que todos os dados sejam refletidos.

Sincronize as informações de uso com o On-Prem.

Para executar esta ação, clique em: [Como posso executar a sincronização do Cisco License On-Prem \(CLP\) com o Cisco License Central \(CLC\)?](#)

Resultados da etapa: A instância do produto e as informações de uso da licença agora estarão visíveis no portal CLP.

Troubleshooting

P: Qual é a frequência com que um dispositivo envia relatórios de uso para o aplicativo no local/CSLU?

R: Por padrão, o dispositivo envia relatórios de uso uma vez a cada 30 dias. No entanto, você pode disparar manualmente um relatório do dispositivo para o aplicativo On-Prem/CSLU a qualquer momento, executando o comando `license smart sync all` no dispositivo.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.