

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Opções de implementação](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento discute as opções de implementação do Point-to-Point Protocol sobre Ethernet (PPPoE) para o roteador Cisco DSL que atua como um PPPoE Client.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Opções de implementação](#)

Selecione uma destas opções da implementação do PPPoE para seu serviço da linha de assinante digital de Asymmetric (ADSL). Ambas as opções de implementação incluem exemplos de configuração para a sobrecarga do Network Address Translation (NAT), o conjunto NAT, o NAT estático, e o server do protocolo de controle dinâmico de host (DHCP).

Selecione a aplicação que descreve o tipo de serviço que PPPoE seu ISP proporciona.

- [A opção de cliente 1?Your](#) ISP do [roteador Cisco DSL PPPoE](#) atribui um único endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da pública dinâmica a seu roteador Cisco DSL.
- [A opção de cliente 2?Your](#) ISP do [roteador Cisco DSL PPPoE](#) atribui um único endereço IP

público estático a seu roteador Cisco DSL.
Retorne à [página principal](#) deste manual de configuração.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- [Configuração e guia de Troubleshooting do roteador Cisco DSL - Opções da implementação do PPPoE](#)
- [Configuração e Guia de Troubleshooting do Cisco DSL Router](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)