

# Troubleshooting de Alta Utilização de CPU em Cisco Routers

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Sintomas de grande utilização da CPU](#)

[Troubleshooting Inicial](#)

[Determinando as causas e solucionando o problema](#)

[Grande utilização de CPU devido a interrupções](#)

[Alta utilização da CPU ao permitir o Netflow NDE em Cisco 7600 Series Router](#)

[Grande utilização de CPU devido a processos](#)

[O PCI e as associações de memória rápida mostram muito a utilização elevada](#)

[%SNMP-4-HIGHCPU: O processo excede o ponto inicial da Senhora do \[dec\] \(quantum da Senhora IO do \[dec\]\) para o \[chars\] do \[chars\]--\[chars\] do resultado](#)

[Alta utilização da CPU devido à criptografia de software](#)

[Valor de utilização da alta utilização da CPU à fragmentação](#)

[Comandos para obter mais informações](#)

[Comando show processes cpu](#)

[Comando show interfaces](#)

[Comando show interfaces switching](#)

[Comando show interfaces stat](#)

[show ip nat translations](#)

[Comando show align](#)

[Comando show version](#)

[Comando show log](#)

[Script de shell UNIX para coleta periódica de dados](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento descreve sintomas e causas comuns de uma grande utilização da CPU em Cisco routers e oferece orientações e soluções de Troubleshooting.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Pesquisar defeitos a utilização da alta utilização da CPU no Roteadores de Cisco exige a compreensão de trajetos de switching do software do <sup>®</sup> do Cisco IOS. Para obter informações

sobre dos trajetos de switching do software do Cisco IOS, veja [princípios do ajuste de desempenho](#).

## [Componentes Utilizados](#)

Este original não é restringido à versão de software e hardware específica.

## Sintomas de grande utilização da CPU

Esta lista descreve os sintomas comuns de utilização elevada da CPU. Se você observar qualquer um destes sintomas, siga os passos para Troubleshooting neste documento para atenuar o problema.

- Altos percentuais na saída do **comando show processes cpu**Se você tem a saída de um **comando show processes cpu** de seu dispositivo Cisco, você pode usar o [analisador de Cisco CLI](#) para indicar problemas potenciais e reparos. Para usar o [analisador de Cisco CLI](#), você deve ser um [cliente registrado](#), ser entrada, e ter o Javascript permitido.
- Desempenho lento
- Os serviços no roteador não respondem, por exemplo:Resposta lenta no Telnet ou impossível realizar o Telnet para o roteadorResposta lenta no consoleRetarde ou nenhuma resposta para sibilarO roteador não envia atualizações de roteamento ao outro Roteadores
- Falhas de buffer altas

## Troubleshooting Inicial

Uma vez que você observa alguns dos sintomas dos [sintomas de utilização de CPU alta](#):

- Verifique para ver se há uma questão de segurança possível. Geralmente, a utilização da alta utilização da CPU é causada por uma questão de segurança, tal como um worm ou um vírus que operam-se em sua rede. Esta é especialmente provável ser a causa se não houve umas alterações recentes à rede. Normalmente, uma alteração na configuração, como a adição de linhas às listas de acesso, pode minimizar os efeitos desse problema. [Os Avisos e Recomendação de Segurança dos produtos da Cisco](#) contêm a informação na detecção das causas mais provável e das ações alternativas específicas.Para a informação adicional, refira:[100 perguntas e respostas sobre ameaças da Internet](#)[Consultivos e alertas de segurança de produto Cisco](#)[Controle da ameaça de Cisco](#)
- Certifique-se que todos os comandos debugging em seu roteador estão desligados emitindo os **comandos undebg all** ou **no debug all**. Para obter mais informações sobre do uso dos comandos debugging, refira a [utilização de comandos Debug](#).
- Pode você emitir **comandos show** no roteador? Se sim, comece recolher mais informação imediatamente, usando estes [comandos show](#).
- O roteador está inacessível? É possível reproduzir esse problema? Se sim, o ciclo de energia o roteador e, antes de reproduzir o problema, configura o [comando scheduler interval 500](#). Isto programa processos de prioridade baixa para executar cada 500 milissegundos, que fornece a hora para que você execute alguns comandos, mesmo se o USO de CPU está em 100 por cento. No Cisco 7200 e no Cisco 7500 Series Routers, use o [comando scheduler allocate 3000 1000](#).

- O roteador mostra sintomas de alto uso da CPU em intervalos breves ou imprevisíveis? Se sim, recolha periodicamente a saída do [comando show processes cpu](#), que mostra se a utilização da alta utilização da CPU é causada por interrupções ou por um determinado processo. [Use este script UNIX e, com base nas primeiras descobertas, modifique o script para coletar dados necessários para uma investigação adicional do problema.](#)

## Determinando as causas e solucionando o problema

Use o [comando show processes cpu](#) verificar se a utilização CPU é alta devido às interrupções ou aos processos.

### Grande utilização de CPU devido a interrupções

Para mais informação, refira [pesquisando defeitos a utilização da alta utilização da CPU causada por interrupções](#). Se o nível das elevações CPU devido às interrupções que são provavelmente devido a aos pacotes do CEF switching, o nível do CPU não afeta o desempenho de roteador.

### Alta utilização da CPU ao permitir o Netflow NDE em Cisco 7600 Series Router

Se o Netflow é configurado para a versão 7, o fluxo está executado pelo processador de roteamento, que poderia causar a utilização da alta utilização da CPU.

Para pesquisar defeitos o valor de utilização da alta utilização da CPU à versão 7 do Netflow, configuram a versão 5 do [remetente do nde dos mls](#), porque a exportação de Netflow é executada pelo SP, que é o padrão para a versão 5 ou a versão 9.

### Grande utilização de CPU devido a processos

Verifique que processo está carregando o CPU. Atividade não usual relativa ao resultados do processo em um Mensagem de Erro no log. Consequentemente, a saída do [comando show logging exec](#) deve ser verificada primeiramente para ver se há todos os erros relativos ao processo que consome lotes dos ciclos de CPU.

A eliminação de erros pode igualmente ser da ótima ajuda na utilização da alta utilização da CPU do Troubleshooting nos processos. Não obstante, debugar deve ser realizado com cuidado extremo porque pode aumentar a utilização CPU ainda mais. Estas condições prévias devem ser encontradas a fim fazer debugar seguro e útil:

- Todos os destinos de registro exceto o registro do buffer devem ou ser desabilitados ou seu nível de seriedade de registro deve ser abaixado de 7 (eliminação de erros) a 6 (informativo) ou menos, usando o comando configuration apropriado do [\[severity-level\] do destino de registro](#). Para ver o que destinos de registro e a correspondência nivela é permitido, lido as linhas de cabeçalho do [comando show logging exec](#).
- O tamanho de logging buffer deve ser aumentado a fim capturar a informação suficiente. Para mais detalhes, refira a descrição do comando global configuration [protegido de registro](#).
- A fim poder ler e compreender melhor debuga, o datetime e os formatos de tempo de milisegundo devem ser permitidos. Para mais detalhes, refira a descrição do comando global configuration dos [rótulos de tempo de serviço](#).

Um sessão de debugging da amostra dos pacotes IP é fornecido na [utilização da alta utilização](#)

## [da CPU do Troubleshooting no processo de entrada IP.](#)

Para pesquisar defeitos a utilização da alta utilização da CPU em processos específicos, referem a relação apropriada:

- [Entrada ARP](#) — Seção de entrada de ARP do valor de utilização da alta utilização da CPU do Troubleshooting do original aos processos
- [BGP Router](#) — Alta utilização da CPU devido à seção do processo de roteador BGP da alta utilização da CPU do Troubleshooting do original causada pelo scanner de BGP ou pelo processo de roteador BGP
- [Scanner de BGP](#) — Alta utilização da CPU devido à seção do scanner de BGP da alta utilização da CPU do Troubleshooting do original causada pelo scanner de BGP ou pelo processo de roteador BGP
- [EXEC](#) — Utilização da alta utilização da CPU no EXEC e nos processos de EXEC virtuais
- [Entrada de hybridge](#) — Pesquisando defeitos a utilização da alta utilização da CPU causada pelo processo de entrada de hybridge no Roteadores com interfaces ATM
- [IP entrado](#) — Pesquisando defeitos o valor de utilização da alta utilização da CPU ao processo de entrada IP
- [Simple Network Management Protocol \(SNMP\) IP](#) — Utilização da alta utilização da CPU das causas do Simple Network Management Protocol (SNMP) IP
- [Atualizador de ADJ LC](#) — Que utilização da alta utilização da CPU das causas no processo de Atualizador da adjacência LC em Cisco 12000 Series Internet Router?
- [Temporizador de TCP](#) — Seção do temporizador de TCP do valor de utilização da alta utilização da CPU do Troubleshooting do original aos processos
- [Fundo de TTY](#) — Seção do Fundo de TTY do valor de utilização da alta utilização da CPU do Troubleshooting do original aos processos
- [EXEC virtual](#) — Utilização da alta utilização da CPU no executivo e nos processos de EXEC virtuais
- [Vtemplate Backgr](#) — Seção do fundo do molde virtual do valor de utilização da alta utilização da CPU do Troubleshooting do original aos processos
- Processo SSH — Pôde ir altamente se capturando uma **tecnologia da mostra** ou alguns debugam são permitidos.
- [Outros processos](#) — A outra seção dos processos do valor de utilização da alta utilização da CPU do Troubleshooting do original aos processos

## **O PCI e as associações de memória rápida mostram muito a utilização elevada**

É normal ver a memória livre baixa com PCI e associações de memória rápida. A memória de PCI é usada para o acesso de memória ao controlador GT64260 no mainboard PRP para os barramentos PCI conectados a ela. Esta memória é usada para uma comunicação interna entre o controlador do sistema e outras peças, assim que parece ser alta todo o tempo.

Se mais memória é precisada, cai de volta à memória do conjunto de processador. A memória rápida é uma quantidade pequena de memória que foi reservada para o uso das estruturas de dados do bloco de descritor da interface de hardware (IDB). Esta memória é reservada igualmente completamente durante todo a inicialização, assim que é sempre mostras como alto desde que a memória é usada completamente. Devido a isto, é normal ver a memória livre baixa com o pool de memória rápida.

## **%SNMP-4-HIGHCPU: O processo excede o ponto inicial da Senhora do [dec] (quantum da Senhora IO do [dec]) para o [chars] do [chars]--[chars] do resultado**

A mensagem do CPU hog olha como esta:

```
SNMP-4-HIGHCPU: Process exceeds 200ms threshold (200ms IOS quantum)
for GET of rmon.19.16.0--result rmon.19.16.0
```

Um mensagem do syslog novo (HIGHCPU) foi adicionado aos IO em 12.4(13). Se um processo se aferra ao CPU para mais a Senhora de 200, relata uma mensagem HIGHCPU. A mensagem HIGHCPU não tem nenhum impacto no roteador. Apenas deixa-o saber que processo causou a alta utilização da CPU. A mensagem HIGHCPU é similar ao mensagem Cpuhog Messages, mas a mensagem HIGHCPU tem um ponto inicial de uma tolerância muito mais baixa, em 1/10 da quantidade de tempo comparada a um mensagem Cpuhog Messages, isto é, medido nos milissegundos). Nas versões antes de 12.4(13) nos 2600, os processos foram executado por umas épocas mais longas mas não geraram mensagens porque as Versões do IOS não tiveram este realce.

O SNMP PDU que processa (perguntas do objeto MIB) é suposto para ser executado em um único CPU - cronometra o quantum para assegurar-se de que cada objeto no PDU esteja recuperado como se simultaneamente. Esta é uma exigência imposta pelo padrão de protocolo de SNMP. Alguns objetos são agregados de muitos dados no sistema, assim, mesmo que sejam únicos objetos, lá são muito envolvido de processamento devido à maneira que são providos. Se não abandonam o CPU, segundo as exigências das regras da instrumentação MIB, há uma possibilidade deste Mensagem de Erro. Adicionalmente, se você vota diversos objetos diferentes no mesmo grupo de objetos/tabela e recebe o Mensagem de Erro, não é incomum devido a esta mesma razão.

Esta mensagem é usada para identificar os objetos que usam mais processador central - tempo do que esperado (mas ainda não CPUHOG). As ferramentas algum NMS/instrumentation não se comportam bem ao votar. Esta edição é documentada na identificação de bug Cisco [CSCsl18139](#) ([clientes registrados somente](#)).

### **Alta utilização da CPU devido à criptografia de software**

Quando não há nenhum módulo de criptografia de hardware instalado no dispositivo, a seguir todo o tráfego criptografado que vem através do dispositivo terá que ser cifrado pelo software. Esta é muito utilização de CPU. Não é recomendar usar a criptografia de software para nenhum desenvolvimento da criptografia com uma exigência razoável da taxa de transferência. Uma opção para resolver esta edição é reduzir o volume de tráfego criptografado (redistribua o tráfego ou limite os fluxos que são cifrados). Contudo, a melhor maneira de endereçar esta edição é obter um módulo de criptografia de hardware instalado para este dispositivo que elimina a necessidade para que a criptografia ocorra através do software.

**Note:** A possibilidade dos crypto map no túnel/interfaces física é um processo do consumo de memória e pode causar um aumento no CPU.

### **Valor de utilização da alta utilização da CPU à fragmentação**

As remontagens podem conduzir acima do CPU muito altamente se o CPU tem que remontar um grande número pacotes.

Para pesquisar defeitos o valor de utilização da alta utilização da CPU à fragmentação, emitem o [tcp mss-ajustam o](#) comando [1400 na](#) relação que ajusta o valor do Maximum Segment Size (MSS) dos pacotes do sincronizar/começo TCP (SYN) que dirigem um roteador.

## Comandos para obter mais informações

Esses comandos fornecem mais informações sobre o problema.

- [show processes cpu](#)
- [show interfaces](#)
- [show interfaces switching](#)
- [show interfaces stat](#)
- [show ip nat translations](#)
- [show align](#)
- [show version](#)
- [show log](#)

Se o roteador é completamente inacessível, primeiro ciclo de energia ele. Então, recolha periodicamente a saída dos comandos nesta seção, à exceção do comando **show log**, cujas as mensagens devem ser entradas um servidor de SYSLOG. O intervalo para recolher a saída deve ser cinco minutos. Você pode recolher os dados manualmente ou automaticamente, usando este [script de shell Unix](#). Você também pode coletar dados usando HTTP ou SNMP. Para detalhes sobre configurar o HTTP e o SNMP em um roteador de Cisco, refira o original da [configuração de software do Cisco IOS](#).

### Comando show processes cpu

Este é um exemplo do encabeçamento do comando **show processes cpu**:

```
CPU utilization for five seconds: X%/Y%; one minute: Z%; five minutes: W%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
```

Esta tabela descreve os campos no encabeçamento:

Campo	Descrição
X	Utilização total média durante últimos cinco segundos (interrupções + processos)
Y	Utilização média devido às interrupções, durante os últimos cinco segundos <sup>1</sup>
Z	Utilização total média durante o último minuto <sup>2</sup>
W	Utilização total média durante os últimos cinco minutos <sup>2</sup>
PID	ID de Processo
Tempo de execução Chamado	O tempo da CPU usado pelo processo (em milissegundos)
uSecs	O número de vezes um processo foi chamado
5Sec	Microsssegundos de tempo da CPU para cada chamada
5Sec	Utilização da CPU por tarefa nos últimos cinco segundos
1min	Utilização CPU pela tarefa no último minuto <sup>2</sup>
5Min	Utilização CPU pela tarefa nos últimos cinco minutos <sup>2</sup>
TTY	Terminal que controla o processo
Processo	Nome do processo

<sup>1</sup>Utilização de CPU no nível de processamento = X - Y

2Values não representam uma média aritmética, mas uma média exponencialmente deteriorada. Portanto, valores mais recentes têm mais influência na média calculada.

[Use esse enlace, para obter uma explicação detalhada do comando show processes cpu.](#)

**Note:** A utilização total de CPU não deve ser usada como uma medida da capacidade do roteador para comutar mais pacotes. Em Cisco 7500 Router, o Versatile Interface Processors (VIP) e a rota/processadores de switch (RSP) não relatam a utilização CPU Linear. Perto da metade do interruptor pacote-por-segundo a potência vem após 90 a 95 percentuais de utilização de CPU.

## Comando show interfaces

A referência de comandos contém uma explicação detalhada do [comando show interfaces](#).

## Comando show interfaces switching

Este comando é usado determinando trajetos de switching ativos em relações. [Para obter mais informações sobre caminhos de comutação no software Cisco IOS, consulte o documento Configuring Switching Paths \(Configurando caminhos de comutação\).](#)

Esta é uma saída de exemplo do comando show interfaces switching para uma interface:

```
RouterA#show interfaces switching
Ethernet0
    Throttle count          0
    Drops                   RP 0      SP 0
    SPD Flushes             Fast 0      SSE 0
    SPD Aggress             Fast 0
    SPD Priority             Inputs 0      Drops 0

    Protocol    Path    Pkts In   Chars In   Pkts Out   Chars Out
    Other       Process 0        0        595        35700
    Cache misses
    Fast        0        0        0          0
    Auton/SSE   0        0        0          0
    IP          Process 4        456      4          456
    Cache misses
    Fast        0        0        0          0
    Auton/SSE   0        0        0          0
    IPX         Process 0        0        2          120
    Cache misses
    Fast        0        0        0          0
    Auton/SSE   0        0        0          0
    Trans. Bridge Process 0        0        0          0
    Cache misses
    Fast        11       660      0          0
    Auton/SSE   0        0        0          0
    DEC MOP     Process 0        0        10         770
    Cache misses
    Fast        0        0        0          0
    Auton/SSE   0        0        0          0
    ARP         Process 1        60      2          120
    Cache misses
    Fast        0        0        0          0
    Auton/SSE   0        0        0          0
    CDP         Process 200     63700   100        31183
    Cache misses 0
```

Fast	0	0	0	0
Auton/SSE	0	0	0	0

A saída alista os trajetos de switching para todos os protocolos configurados na relação, assim que você pode facilmente ver que tipo e a quantidade de tráfego que dirige o roteador. A tabela explica os campos de saída.

### Campo Definição

Processo	Pacotes processados. Estes podem ser pacotes destinados para o roteador, ou os pacotes p que lá não eram nenhuma entrada no cache de switching rápido.
Falhas de cache	Pacotes para que não havia nenhuma entrada no cache de switching rápido. O primeiro paco para este destino (ou fluxo - depende do tipo de interruptor rápido configurado) será processa Todos os pacotes subsequente estarão comutados rapidamente, a menos que o interruptor rápido for desabilitado explicitamente na interface enviada.
Rápido	Pacotes Fast Switched O interruptor rápido é permitido à revelia.
Auton/SSE	Pacotes comutados comutados ou distribuídos autônomos comutada, do silicone. Disponível somente em Cisco 7000 Series Router com um processador de switch ou um Silicon Switch Processor (para o switching independente ou o switching de silício, respectivamente), ou em Cisco 7500 Series Router com um VIP (para o Distributed Switching).

## Comando show interfaces stat

Este comando é uma versão resumida do **comando show interfaces switching**. Este é o exemplo de saída de uma interface:

```
RouterA#show interfaces stat
Ethernet0
Switching path   Pkts In   Chars In   Pkts Out   Chars Out
  Processor      52077    12245489   24646      3170041
  Route cache    0         0          0          0
  Distributed cache 0         0          0          0
  Total          52077    12245489   24646      3170041
```

A saída do **comando show interfaces stat** é diferente para Plataformas diferentes, segundo disponível e [caminhos de switching configurados](#).

## show ip nat translations

O **comando show ip nat translations** indica as traduções do Network Address Translation (NAT) ativas no roteador. Cada tradução ativa gerencie interrupções CPU e tem um impacto na utilização total de CPU do roteador. Muito um número grande de traduções pode ter um impacto no desempenho no roteador.

Veja abaixo um exemplo do comando show ip nat translations:

```
router#show ip nat translations
Pro Inside global   Inside local   Outside local   Outside global
--- 172.16.131.1     10.10.10.1     ---            ---
```

## Comando show align

Este comando está disponível somente em plataformas baseadas em processador de RISC (Computação de conjunto de instruções reduzido). Nessas plataformas, a CPU pode corrigir as leituras ou gravações de memória desalinhadas. Esta é alguma saída de amostra:



```
router#show ip nat translations
Pro Inside global    Inside local    Outside local    Outside global
--- 172.16.131.1     10.10.10.1     ---             ---
```

## Comando show version

Com a finalidade dos problemas de utilização de seguimento da alta utilização da CPU, a parte importante desta saída do comando é o Cisco IOS versão de software, plataforma, tipo de CPU, e o uptime do roteador. A referência de comandos dá uma explicação detalhada do [comando show version](#).

## Comando show log

Este comando mostra o conteúdo das mensagens de registro no buffer. [Para obter mais informações sobre as mensagens de acesso ao sistema, consulte a seção Log System Error Messages \(Mensagem de erro para acesso ao sistema\) do Troubleshooting the Router configuration guide \(Manual de solução de problemas sobre configuração de roteadores\)](#).

## Script de shell UNIX para coleta periódica de dados

Este apêndice descreve um script simples para periodicamente capturar dados do roteador. O centro do script está nesta linha:

```
(echo "show version") | telnet 192.168.1.1
```

O comando entre parênteses é executado no secundário-shell e a saída é enviada a uma sessão de Telnet. Este é um exemplo de script para capturar a saída dos **cpucommands dos processos da versão** e da **mostra do theshow**:

```
(echo "show version") | telnet 192.168.1.1
```

**Note:** Neste script todos os dados, incluindo a senha, são enviados em um formato de texto claro.

Na primeira seção, você precisa especificar o endereço IP e o diretório de destino de arquivos de registro. A segunda seção contém os comandos reais que são enviados ao roteador. O primeiro é o username, então a senha, e assim por diante. Um truque para a captura apenas das primeiras linhas de saída de determinados comandos está incluído. O comprimento terminal é ajustado a algo curto (15 neste caso), e o caráter "q" é enviado somente pelo alerta.

Se os dados forem coletados periodicamente, a saída do comando show version mostra se o problema tem natureza periódica, por exemplo, se ele aparece sempre em uma determinada hora do dia ou em um dia específico da semana. Se você precisa de recolher a saída dos comandos more, podem ser adicionados ao script da mesma forma como aqueles mostrados no exemplo. Se você precisa de truncar a saída enviada ao arquivo, aumente primeiramente o período do sono (comando sleep no parêntese).

Execute este script cada cinco minutos se o problema de utilização da alta utilização da CPU aparece frequentemente e não dura por muito tempo. Se não, você pode executá-lo cada 15 ou 30 minutos. Para a acessibilidade, salvar o script em um arquivo tal como */usr/bin/router-script*. Então, para executá-lo cada cinco minutos, adicionar a seguinte linha ao arquivo de */etc/crontab*:

```
(echo "show version") | telnet 192.168.1.1
```

Reinicie o server do cron. Se você não tiver autoridade para alterar o arquivo /etc/crontab, execute o script em um processo separado, como este:

```
(echo "show version") | telnet 192.168.1.1
```

## Informações Relacionadas

- [Comando show processes](#)
- [Alta Utilização da CPU em Catalyst 2900XL/3500XL Switches](#)
- [Conceitos básicos de ajuste de desempenho](#)
- [Suporte técnico & documentação - Cisco Systems](#)