

# Perguntas frequentes do ASA: Posso configurar mais entradas de NAT estático do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma especificada?

## Contents

### [Introduction](#)

[No ASA, posso configurar mais entradas de NAT estático do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma especificada?](#)

### [Informações Relacionadas](#)

## Introduction

Este documento responde a uma pergunta frequentes sobre o Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

## No ASA, posso configurar mais entradas de NAT estático do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma especificada?

Sim, o número de conversões NAT ativas (explots) é limitado pela memória disponível, não pelo limite de conexão simultânea para a plataforma.

## Informações Relacionadas

- [Perguntas frequentes do ASA: No ASA em modo múltiplo, por que recebo a mensagem de erro Memory pool size is not valid Allowed range from 2 to 512 ao emitir o comando url-block url-mempool 10240?](#)
- [Perguntas frequentes do ASA: Um ASA de modo transparente pode ser configurado sem um endereço IP no grupo de bridge?](#)
- [Perguntas frequentes sobre o ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance](#)