

Como aceitar o correio para domínios internos adicionais no ESA?

Índice

[Como aceitar o correio para domínios internos adicionais no ESA](#)

Como aceitar o correio para domínios internos adicionais no ESA

Ambiente: Cisco envia por correio eletrônico a ferramenta de segurança (ESA), todas as versões de AsyncOS

1. Para aceitar o correio para um domínio no ESA, crie uma entrada para esse domínio na tabela destinatária do acesso (RATO). No GUI, escolha **políticas do correio > tabela destinatária do acesso (RATO)**. Selecione o ouvinte correto da vista geral para a lista de drop-down do ouvinte. O clique **adiciona o receptor**. Incorpore o Domain Name ao **campo de endereço destinatário**. Escolha **aceitam** da lista de drop-down da ação. Segundo sua instalação, você pôde querer verificar suas **políticas do correio recebido**. Incorpore uma entrada da rota S TP para entregar ao host de destino. Escolha a **rede > as rotas S TP**. O clique **adiciona a rota** e incorpora o domínio novo e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT correspondente do host de destino.
2. Ajuste o MX Record para o domínio de modo que aponte ao IP do ESA. **Note:** Este ajuste não é feito no ESA.
3. Teste sua instalação usando qualquer uma destas maneiras: Use o utilitário de rastreamento. No CLI use o **comando trace**. No GUI, vá à **administração do sistema > ao traço**. Envie um mensagem de teste a seu domínio. Você pode verificar os logs do correio para ver como a mensagem passou com o rastreamento de mensagem do sistema ou do uso