

Como posso eu verificar que versão de firmware meus discos estão executando sobre?

Índice

Pergunta

Como posso eu verificar que versão de firmware meus discos estão executando sobre?

Sintomas: No WSA “*diagnóstico - > a invasão*” não trabalha.

Ambiente: Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), todas as versões de AsyncOS

Use o comando CLI “ipcheck” no WSA verificar seu firmware do disco. Este comando deve mostrar a versão de firmware dos discos usados em WSA.

Se você vê: *Disco x: 136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (BP00 que é chave)* você deve promover seu firmware.

Se você vê uma corda que contenha “*BP05*,” então o disco já está executando o firmware remendado. Nenhuma ação mais adicional é exigida.