

Como posso verificar em que versão de firmware meus discos estão sendo executados?

Contents

Pergunta

Como posso verificar em que versão de firmware meus discos estão sendo executados?

Sintomas: No WSA '*diagnostic -> raid*' não funciona.

Ambiente: Cisco Web Security Appliance (WSA), todas as versões do AsyncOS

Use o comando CLI 'ipcheck' no WSA para verificar o firmware do disco. Esse comando deve mostrar a versão do firmware dos discos usados no WSA.

Se vir: *Disco x: 136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK (BP00 sendo a chave)* é necessário atualizar o firmware.

Se você vir uma string que contém "*BP05*", o disco já está executando o firmware corrigido. Nenhuma ação adicional é necessária.