

Especifique a relação para o tráfego da autenticação na ferramenta de segurança da Web

Índice

[Pergunta](#)

[Ambiente](#)

[Sintomas](#)

[Solução](#)

Pergunta

Como você configura a ferramenta de segurança da Web de Cisco para usar uma relação específica para o tráfego da autenticação?

Ambiente

AsyncOS 7.x e mais tarde.

Sintomas

À revelia, Cisco WSA usará sempre a interface de gerenciamento para o tráfego da autenticação de roteamento.

Solução

Nós podemos mudar este comportamento configurando uma rota estática na tabela de roteamento e então especificar a relação que apropriada nós queremos se usar para distribuir.

1. Sob as rotas do >Network> GUI.
2. O clique adiciona a rota.
3. Sob o destino, especifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor ative directory.
4. Sob a seção do gateway, especifique o gateway apropriado da relação.
5. Submeta e comprometa as mudanças.