

Configuração da porta que provoca no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN

Objetivo

A provocação da porta prevê um ambiente mais seguro fechando fora das portas quando não são dentro uso e são usados igualmente para os aplicativos especiais que podem pedir uma porta ser por encomenda aberto. A provocação da porta permite que os computadores atrás de um roteador ativado por NAT alcancem um server especial ou usem um aplicativo especial no Internet.

O objetivo deste documento é guiar o usuário para estabelecer a porta que provoca no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN.

Dispositivos aplicáveis

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

Versão de software

- v4.2.1.02

Provocação da porta

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha a **instalação > a transmissão**. A página da *transmissão* abre:

Port Triggering

Application Name :

Trigger Port Range : to

Incoming Port Range : to

Etapa 2. Dê entrada com o nome do aplicativo no campo de nome do aplicativo.

Etapa 3. Incorpore a escala das portas que provocarão as portas no campo do intervalo de porta do disparador. Por exemplo, quando os dados são enviados do intervalo de porta do disparador (1050 - 2000) os dados de entrada são recebidos na escala da porta de recebimento (2001- 2050).

Etapa 4. Incorpore a escala das portas de recebimento que serão enviadas quando a regra é provocada no campo da escala da porta de recebimento.

Etapa 5. O clique **adiciona para alistar** para provocar como necessário tantas como portas.

Port Triggering

Application Name :

Trigger Port Range : to

Incoming Port Range : to

Example[1050~2000;2001~2050]

Etapa 6. (opcional) para suprimir de uma entrada do intervalo de porta da lista do serviço, para escolher a entrada da porta que provoca a lista e para clicar a **supressão**.

Etapa 7. (opcional) para atualizar a entrada do intervalo de porta, a escolhê-la da entrada da porta que provoca a lista, para clicar a **atualização**, e para editar os campos desejados.

Etapa 8. (opcional) para adicionar uma outra escala nova à lista, clique **adiciona novo**. Se você quer adicionar um serviço novo siga etapas 2 a 4.

Etapa 9. **Salv guarda** do clique para salvar todos os ajustes de configuração.