

Hosts remotos confiáveis no roteador VPN RV315W

Objetivo

O acesso remoto permite que um usuário gerencie remotamente a configuração do RV315W. Para utilizar o recurso de acesso remoto, o usuário deve ser um host remoto confiável. Este artigo explica como configurar um Host Remoto Confiável no RV315W VPN Router.

Note: Para configurar os protocolos e portas usados para acesso remoto, consulte o artigo *Remote Access Protocols and Ports on the RV315W VPN Router*.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Hosts remotos confiáveis

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Gerenciamento do sistema > Gerenciamento remoto > Hosts remotos confiáveis**. A página *Hosts remotos confiáveis* é aberta:

The screenshot shows the 'Trusted Remote Hosts' configuration page. It has two main sections: 'Trusted Remote Hosts' and 'Trusted Remote Host List'. In the first section, there are two radio buttons: 'Any IP Address' (unselected) and 'Specific IP Address:' (selected). Next to the selected option is a text input field containing '192.168.14.5'. To the right of this section is an 'Add' button. The second section, 'Trusted Remote Host List', contains a table with one row and one column labeled 'IP Address'. The row contains the value '192.168.1.15'. At the bottom of the list are three buttons: 'Select All', 'Cancel All', and 'Delete'.

Etapa 2. Na área Trusted Remote Hosts, clique no botão de opção de que tipo de host remoto confiável é permitido. Há duas opções:

Qualquer endereço IP — Permite que qualquer host remoto acesse o RV315W através da

WAN.

Endereço IP específico — Somente o host específico com endereços IP específicos pode acessar o RV315W através da WAN.

Etapa 3. Se você escolheu Specific IP Address (Endereço IP específico) na etapa 2, digite o endereço IP do host.

Etapa 4. Clique em **Adicionar** para adicionar o host à lista de hosts remotos.

Etapa 5. (Opcional) Para selecionar todo o host na lista de hosts remotos confiáveis, clique em **Selecionar tudo**.

Etapa 6. (Opcional) Para desmarcar todo o host na lista de hosts remotos confiáveis, clique em **Cancelar tudo**.

Passo 7. (Opcional) Para excluir um host específico da lista de hosts remotos confiáveis, clique no host desejado e em **Excluir**.

Note: Para excluir todos os hosts confiáveis da lista de hosts remotos, clique em **Selecionar tudo** e clique em **Excluir**.