

# Host remotos confiados no VPN Router RV315W

## Objetivo

O Acesso remoto permite que um usuário controle remotamente a configuração RV315W. Para utilizar a característica do Acesso remoto, o usuário deve ser um host remoto confiado. Este artigo explica como configurar um host remoto confiado no VPN Router RV315W.

**Nota:** Para configurar os protocolos e as portas usados para o Acesso remoto, refira o artigo, os *protocolos de acesso remoto e as portas no VPN Router RV315W*.

## Dispositivo aplicável

- RV315W

## Versão de software

- 1.01.03

## Host remotos confiados

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o **gerenciamento de sistema > Gerenciamento remoto > host remotos confiados**. A página *confiada dos host remotos* abre:

The screenshot shows the 'Trusted Remote Hosts' configuration page. At the top, there are two radio buttons: 'Any IP Address' (unselected) and 'Specific IP Address:' (selected). The 'Specific IP Address:' field contains the value '192.168.14.5'. To the right of this field is an 'Add' button. Below this is a section titled 'Trusted Remote Host List'. Underneath, there is a table with the header 'IP Address' and one entry: '192.168.1.15'. At the bottom of the list, there are three buttons: 'Select All', 'Cancel All', and 'Delete'.

**Etapa 2.** Na área confiada dos host remotos, clique o botão de rádio de que tipo do host remoto confiado é permitido. Há duas opções:

- Algum endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Permite que todo o host remoto alcance o RV315W com WAN.
- Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT específico — Somente o host específico com endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT específicos pode alcançar o RV315W com WAN.

Etapa 3. Se você escolheu o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT específico em etapa 2, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host.

Etapa 4. O clique **adiciona** para adicionar o host à lista do host remoto.

Etapa 5. (opcional) para selecionar todo o host na lista confiada do host remoto, clique **seleciona tudo**.

Etapa 6. (opcional) ao unselect todo o host no **cancelamento** confiado **todo do** clique da lista do host remoto.

Etapa 7. (opcional) para suprimir de um host específico da lista confiada do host remoto, para clicar o host desejado e para clicar a **supressão**.

**Nota:** Para suprimir de todo o host confiável da lista do host remoto, o clique **seleciona tudo** e clica a **supressão**.