

Gerenciamento de configuração Setup no Roteadores RV315W VPN

Objetivo

O gerenciamento de configuração e as ferramentas associadas permitem a importação ou a exportação das configurações. Importar e exportar configurações podem ser úteis ao estabelecer-se similar, ou idêntico, configurações entre dispositivos múltiplos.

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como salvar a configuração atual ou restaurar a configuração no VPN Router RV315W.

Dispositivo aplicável

- RV315W

Versão de software

- 1.01.03

Gerenciamento de configuração

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web e escolhe o **gerenciamento de sistema > o gerenciamento de configuração**. A página da *configuração de sistema da importação ou da exportação* abre:

Etapa 2. Para importar um arquivo de configuração, o clique **consulta**. Selecione então a configuração para importar.

Etapa 3. Clique a **importação** para importar uma configuração para que o roteador use-se.

Etapa 4. Para exportar um arquivo de configuração, **configuração de backup do clique**. Esta característica transfere a configuração do roteador ao computador anexado. Escolha um lugar para que o arquivo seja transferido.

Etapa 5. A fim transferir arquivos pela rede a configuração a um sistema de gerenciamento de rede (NMS) do nível superior, **configuração da transferência de arquivo pela rede do clique**. Como referido no cuidado, um server TR-069 deve ser configurado antes de uma transferência de arquivo pela rede do sistema.

Nota: Para configurar um server TR-069, refira por favor os [ajustes TR-069 no VPN Router RV315W](#).