

Ajuste a configuração de volume em SPA525G ou em SPA525G2

Objetivo

Isto mostra como ajustar a configuração de volume para a campainha da chamada recebida.

Dispositivos aplicáveis

- SPA525G
- SPA525G2

Processo

Ajustes de volume da campainha



Usando o ajustador do volume, rolo para cima e para baixo para ajustar o volume da campainha ao volume desejado.