

# Configuração do atendimento seletivo para a frente em adaptadores do telefone PAP2T e SPA3102

## Objetivo

O encaminhamento de chamada seletivo está usado para reorientar atendimentos selecionados aos números de destino específicos se um atendimento não é respondido. Os ajustes da transmissão são baseados nas especificações fornecidas pelo host.

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar ajustes dianteiros do atendimento seletivo em adaptadores do telefone PAP2T e SPA3102.

## Dispositivos aplicáveis

- Adaptador do telefone PAP2T
- SPA3102

## A configuração do atendimento seletivo envia ajustes

Etapa1. Ao utilitário de configuração da Web, vão à **Voz > ao usuário > os ajustes dianteiros do atendimento seletivo**.

The screenshot shows the Linksys Phone Adapter Configuration web interface. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice'. The 'Voice' section is active, and the 'User 1' tab is selected. The 'Call Forward Settings' section is visible, with the following fields:

Call Forward Settings			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text"/>

The 'Selective Call Forward Settings' section is also visible, with the following fields:

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="111-111-1111"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text" value="222-222-1111"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text" value="111-120-1120"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text" value="222-222-1120"/>
Block Last Caller:	<input type="text" value="111-111-2011"/>	Accept Last Caller:	<input type="text" value="222-222-2011"/>

Etapa 2. No campo do *chamador de Cfwd Sel1*, entre no número de telefone do chamador que você deseja reorientar (ou para enviar).

Etapa 3. No campo de *Cfwd Sel1 Dest*, entre no número de telefone do destino da transmissão. O atendimento estará reorientado a este número se o atendimento do chamador selecionado não é respondido.

Etapa 4. (opcional) repete etapa 2-3 para os campos restantes do *chamador de Cfwd Sel* e campos de *Cfwd Sel Dest*.

Etapa 5. No campo do *chamador do último de Cfwd*, entre no último número de telefone do chamador que você deseja reorientar (ou para enviar).

Etapa 6. No campo *Dest do último de Cfwd*, entre no último número de telefone do destino que o *último chamador de Cfwd* estará reorientado a.

Passo 7. No campo do *chamador do último do bloco*, entre no último número de telefone a que você deseja obstruir e auto-não ser respondido.

Etapa 8. No campo do *chamador do último da aceitação*, entre no último número de telefone a que você deseja aceitar e auto-ser respondido.

Etapa 9. **Ajustes da salvaguarda do clique** para salvar os ajustes ou **ajustes do cancelamento do clique** para rejeitar os ajustes.