

# Configuração de ajustes do anel no PAP2T e no SPA3102

## Objetivo

Poder mudar os ajustes do anel para o PAP2T e o SPA3102 permite que você personalize-o a suas necessidades específicas.

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como mudar ajustes do anel para os telefones PAP2T e SPA3102.

## Dispositivo aplicável

- PAP2T
- SPA3102

## Configuração de ajustes do anel

Etapa1. No utilitário de configuração da Web, escolha o início de uma sessão Admin > avançou > Voz > usuário 1. enrolam para baixo a área dos ajustes do anel.

The screenshot displays the Linksys Phone Adapter Configuration web interface. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice'. The 'Voice' section is active, and the 'User 1' tab is selected. The interface is divided into several sections:

- Call Forward Settings:** Includes fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:' (19498236475), 'Cfwd Busy Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:' (10).
- Selective Call Forward Settings:** A grid of fields for 'Cfwd Sel1 Caller:' through 'Cfwd Sel8 Caller:', 'Cfwd Sel1 Dest:' through 'Cfwd Sel8 Dest:', 'Cfwd Last Caller:', and 'Accept Last Caller:'.
- Ring Settings:** Includes 'Default Ring:' (1), 'Hold Reminder Ring:' (8), 'Cfwd Ring Splash Len:' (0), 'VMWI Ring Splash Len:' (0), 'Ring On No New VM:' (no), 'Default CWT:' (1), 'Call Back Ring:' (7), 'Cblk Ring Splash Len:' (0), and 'VMWI Ring Policy:' (New VM Available).

At the bottom, there are two buttons: 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes'.

**Etapa 2.** Da lista de drop-down do *anel do padrão*, escolha um dos tons de toque para o anel do padrão. As opções são numeradas 1-8.

Etapa 3. Da lista de drop-down *CWT do padrão*, escolha um dos tons de toque para o anel do telefone da espera de chamada. As opções são numeradas 1-8.

Etapa 4. Da lista de drop-down do *anel do lembrete da posse*, escolha um dos tons de toque a ser ajustados como o lembrete de uma posse chamar. As opções são numeradas 1-8, ou nenhuma opção pode ser escolhida não ajustar nenhum anel.

Etapa 5. Da lista de drop-down do *anel do retorno de chamada*, escolha um dos tons de toque a ser ajustados para quando há um retorno de chamada. As opções são numeradas 1-8.

Etapa 6. No campo de *Len do respingo do anel de Cfw*, incorpore o tempo entre 0-10 (nos segundos) para a duração do respingo do anel quando um atendimento é enviado.

Passo 7. No campo de *Len do respingo do anel de Clbk*, incorpore o tempo entre 0-10 (nos segundos) para a duração do respingo do anel quando um atendimento é obstruído.

Etapa 8. *No respingo Len do anel VMWI*, incorpore o tempo entre 0-10 (nos segundos) para a duração do respingo do anel quando uma mensagem nova chega antes que o sinal do indicador de espera de mensagem da Voz esteja aplicado.

A etapa 9. From a lista de drop-down da *política do anel VMWI*, escolhe uma das opções abaixo para ajustes do respingo do anel para o correio de voz.

- VM novo disponível — Anéis quando houver correios de voz 1 ou mais unread.
- O VM novo torna-se disponível — Anéis quando o número de correios de voz mudar 0 a 1.
- O VM novo chega — Anéis quando o número de correios de voz aumentar.

**Nota:** A opção acima está somente disponível no SPA3102.

Etapa 10. *Do anel em nenhuma* lista de drop-down *nova VM*, escolha **sim** jogar um respingo do anel sempre que o ATA não recebe um mensagem NOTIFY do SORVO e lá nenhum correio de voz unread, ou escolha **não** desligar a notificação do respingo do anel.

**Nota:** A opção acima está somente disponível no SPA3102.

Etapa 11. O clique **submete todas as mudanças** para salvar os ajustes, ou o clique **desabotoa todas as mudanças** para rejeitar os ajustes.