

Ajustes do seletor da velocidade no SPA100 Series

Objetivo

Os botões do seletor da velocidade são usados frequentemente fazer o processo de chamar contatos regularmente usados mais rápidos e com um botão. Esta opção é usada no lugar de discar o número de telefone inteiro dentro. Isto ajuda a ganhar o tempo porque o administrador não é exigido discar o número inteiro um atendimento é pretendido todas as vezes que para o mesmo número do contato. Este artigo explica como setup ajustes do seletor da velocidade no adaptador do telefone do SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

- SPA112
- SPA122

Versão de software

- 1.3.1 (003)

Configurar ajustes do seletor da velocidade

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do adaptador do telefone e escolha a **Voz > o usuário**. A *página de usuário* abre:

Quick Setup Network Setup **Voice** Administration Status

Information System SIP Provisioning Regional Line 1 **User 1** Line 2 User 2

User 1

Call Forward Settings

Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Selective Call Forward Settings

Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Submit Cancel Refresh

Speed Dial Settings

Speed Dial 2:	<input type="text" value="1231231213"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text" value="2312313231"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text" value="3213213132"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

Etapa 2. *Na página de usuário* enrole para baixo a área dos ajustes do seletor da velocidade da página.

Etapa 3. Para os campos que a velocidade disca 2-9, entre no número de telefone que você deseja ser traçado ao número correspondente do botão. O entalhe do número de discagem 1 da velocidade é reservado para o correio de voz.

Etapa 4. O clique **submete-se** para salvar os ajustes ou o clique **refresca** se os ajustes precisam de ser refrescados.