

Configuração de configurações de rede da rede de área local (LAN) no SPA3102

Objetivo

Um LAN é uma rede limitada a uma área tal como uma HOME ou uma empresa de pequeno porte que seja usada para interconectar dispositivos. As configurações de LAN podem ser configuradas para limitar o número de dispositivos que podem ser conectados e os que IP address aqueles dispositivos receberão.

O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar configurações de rede da rede de área local (LAN) no SPA3102.

Dispositivos aplicáveis

- SPA3102

Configuração de ajustes da rede de LAN

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o **roteador > avançou > instalação Lan**.



The screenshot shows the Linksys Phone Adapter Configuration web interface. The page title is "LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc. Linksys Phone Adapter Configuration". The navigation tabs are "Router", "Voice", "Status", "Wan Setup", "Lan Setup", and "Application". The "Lan Setup" tab is selected. The "Networking Service" is set to "NAT". The "Auto NetService Private IP Ranges" are "10.0.0.0-10.255.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255". The "LAN Network Settings" section includes "LAN IP Address" (192.168.0.1) and "LAN Subnet Mask" (255.255.255.0). The "Enable DHCP Server" is set to "yes". The "DHCP Lease Time" is "24 Hours". The "DHCP Client Starting IP Address" is "192.168.0.2" and the "Number of Client IP Addresses" is "50".

Etapa 2. No campo do IP address LAN, incorpore o IP address do SPA3102 na rede local.

Etapa 3. Da lista de drop-down da máscara de sub-rede LAN, escolha a sub-rede que correlaciona ao IP address LAN em etapa 2.

Etapa 4. Da lista de drop-down do servidor DHCP da possibilidade, escolha **sim** permitir o protocolo de configuração dinâmica host que atribuirá dinamicamente o IP address aos dispositivos no LAN, ou escolha **não** ter dispositivos dados IP address estáticos.

Nota: Se você escolhe o **nenhum**, salte a etapa 8.

Etapa 5. No campo do tempo do aluguel de DHCP, incorpore o número, às horas, que você deseja um IP address a ser atribuído a um dispositivo antes de ser renovada.

Etapa 6. No DHCP Client que começa o campo do IP address, incorpore o IP address do começo dos dispositivos do cliente que serão atribuídos um IP address dinâmico.

Passo 7. No número de campo de endereços IP cliente, incorpore o número de dispositivos do cliente que você deseja poder conectar à rede local.

Etapa 8. **Ajustes da salvaguarda do clique** para salvar os ajustes ou **ajustes do cancelamento do clique** para rejeitar os ajustes.

A página de produto para o SPA3102 contém as relações a todos os artigos e documentação relacionados do negócio de Cisco. [Verifique para fora a página de produto SPA3102.](#)