

Ajustando o SPA2100 ao modo de Bridge

Índice

[Introdução](#)

[Como eu ajusto o SPA2100 ao modo de Bridge?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu ajusto o SPA2100 ao modo de Bridge?](#)

R.

Ajustando o SPA2100 ao modo de Bridge

Há duas maneiras de configurar a unidade no modo de Bridge.

Ajustando o SPA3102 ao modo de Bridge usando o IVR

Ajustando o SPA3102 ao modo de Bridge usando a página de instalação

Ajustando o SPA2100 ao modo de Bridge usando o IVR

A fim setup SPA2100 ao modo de Bridge que usa o IVR pressionam o **** 201, a imprensa 1 para permitir e o 0 para desabilitar a funcionalidade do roteador da unidade.

Ajustando o SPA2100 ao modo de Bridge usando a página de instalação

A fim setup o SPA2100 ao modo de Bridge usando a página de instalação com base na Web, termine estas etapas:

Passo 1:

Alcance a interface baseada NA Web SPA2100. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web SPA2100 se publica, clique o **início de uma sessão Admin** a seguir **avançado** no canto direito superior.

Passo 3:

A instalação e a mudança Lan do clique permitem o servidor DHCP a não.

Passo 4:

Clique .

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)