

Características de desabilitação da espera de chamada de SPA3102

Índice

[Introdução](#)

[Como eu desabilito a espera de chamada em SPA3102?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu desabilito a espera de chamada em SPA3102?](#)

R.

Passo 1:

Alcance a página de instalação de SPA3102 lançando o internet explorer e incorporando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA3102 a este formato, *spa-3102*.

Passo 2:

Início de uma sessão Admin do clique.

Passo 3:

Clique o **usuário1**, procure o **ajuste CW** sob **ajustes do serviço suplementar**, e selecione-o **não da** lista de drop-down.

Passo 4:

Procure o ajuste CW sob ajustes do serviço suplementar, e selecione-o **não da** lista de drop-down.

Passo 5:

Clique .

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)