

# Explicando Planos de discagem para o SPA3000

## Índice

[Introdução](#)

[Que são Planos de discagem?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### Q. [Que são Planos de discagem?](#)

R.

O mais desconcertante parte de configurando um SPA3000 está ajustando o Plano de discagem correto. Estão abaixo os Planos de discagem padrão de NodePhone e seus componentes individuais.

**Nota:** O Plano de discagem gw0 refere a linha de telefone padrão (linha PSTN) e gw1 refere a linha de NodePhone.

### Conhecer Planos de discagem

`(000S0<:@gw0>`

Isto força todos os 000 chama através de uma linha de telefone padrão.

`|106S0<:@gw0>`

Este é o equivalente deficiente de 000 e as forças chamam através de uma linha de telefone padrão.

`183[12]x.`

Isto captura o código de quatro dígitos usado para pôr de ligar/desligar a linha identificação do chamador (CLID) para o atendimento e passa o atendimento a NodePhone.

`|1[38]xxxxxxxxS0<:@gw0>`

Esta linha captura 1300 ou 1800 números e passa-os para fora através de uma linha de telefone padrão.

`|13[1-9]xxxS0<:@gw0>`

Esta linha captura os números que começam com 13 (IE: 13 66 33) e passam-nos através de uma linha de telefone padrão.

|1[9]xxxxxxxxS0<:@gw0>

Esta linha captura os números que começam com 19 (IE: 1900 números) e passam-nos através de uma linha de telefone padrão.

|0[23478]xxxxxxxxS0

Esta linha captura o STD ou os atendimentos de telefone celular e envia-os para fora com o NodePhone.

|[2-9]xxxxxxxxS0

Esta linha captura discou oito números de dígito (IE: as chamadas local) e enviam-nos para fora com o NodePhone.

|001xxxx.S5

Esta linha captura números internacionais discados (0011 números) e envia-os para fora com o NodePhone.

|xxx.<:@gw0>

Esta linha captura outros números possíveis que não podem ser discados e ser tidos uma regra definida explicitamente para eles. Isto envia chama através de uma linha de telefone padrão.

|\*xx.

Esta linha permite que você pressione o asterisco (\*) para ativar os recursos adicionais associados com o NodePhone.

|<#,:>xx.<:@gw0>

Esta linha permite que você pressione a chave da libra (#) antes de discar para forçar chamar através de uma linha de telefone padrão.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)