

Correio de voz de acesso de uma linha externo

Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu alcançar meu sistema de correio de voz de discar dentro de uma linha externo?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[Q. Como posso eu alcançar meu sistema de correio de voz de discar dentro de uma linha externo?](#)

R.

Em alcançar o correio de voz, termine estas instruções abaixo.

- 1) Setting-up o correio de voz
- 2) Ciclismo da potência

Setting-up o correio de voz

Passo 1:

Expanda o Plano de discagem do atendimento automático (Plano de discagem AA) e inclua uma regra que o permita de transferir um atendimento ao Gerenciamento do correio de voz quando o chamador da parte externa pressiona uma chave.

Nota: Este artigo supõe que o atendimento automático (AA) responderá a todo o caller externo.

Passo 2:

Sob **parâmetros do atendimento automático**, procure o **Plano de discagem 1 AA** incorporam então "(10x|xxx|*:800@192.168.1.100:5090>)" ao campo.

Nota: Neste exemplo, nós usamos o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT "192.168.1.100" para o SPA-400.

Isto significa que o chamador estará dirigido ao Gerenciamento do correio de voz após ter pressionado a chave da estrela/asterisco (*). **O Plano de discagem resultante 1 do atendimento automático** deve olhar como este:

Passo 3:

Clique .

Nota: Faça estas mudanças ao usar SPA9000 com correio de voz SPA400. Isto não se aplica a

outras configurações do correio de voz.

Após as mudanças feitas põe o ciclo o SPA-400. Para instruções, termine estas etapas:

Põe o ciclismo

Passo 1:

Desconecte o cabo de potência SPA400 e espere 30 segundos.

Passo 2:

Obstrua dentro o cabo de potência SPA400 e espere suas luzes para parecer estável.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)