

---

# Índice

## [Introdução](#)

## [Como pôr corretamente o ciclo o SPA400 e o SPA9000?](#)

---

## [Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### Q. [Como pôr corretamente o ciclo o SPA400 e o SPA9000?](#)

R.

Após ter configurado o SPA400 para ser um servidor de correio de voz para sua rede, recomenda-se que você põe o ciclo todos os dispositivos em sua rede no seguinte ordem: Telefones SPA400-->SPA9000-->SPA9xx. Este é assegurar-se de que todos os dispositivos se registrem corretamente com o servidor de correio de voz SPA400.

A fim pôr o ciclo os dispositivos, terminam estas etapas:

#### **Potência que dá um ciclo os dispositivos**

##### **Passo 1:**

Desconecte o cabo de potência SPA400.

##### **Passo 2:**

Desconecte o cabo de potência SPA9000.

##### **Passo 3:**

Desconecte o cabo de potência SPA9xx e espere 30 segundos.

##### **Passo 4:**

Obstrua dentro o cabo de potência SPA9xx e espere suas luzes para parecer estável.

##### **Passo 5:**

Obstrua dentro o cabo de potência SPA9000 e espere suas luzes para parecer estável.

##### **Passo 6:**

Obstrua dentro o cabo de potência SPA400 e espere suas luzes para parecer estável.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)