

Observando o ciclo apropriado da potência no Gateway VoIP

Índice

[Introdução](#)

[Como pôr corretamente o ciclo o SPA400 e o SPA9000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como pôr corretamente o ciclo o SPA400 e o SPA9000?](#)

R.

Após ter configurado o SPA400 para ser um servidor de correio de voz para sua rede, recomenda-se que você põe o ciclo todos os dispositivos em sua rede no seguinte ordem: Telefones SPA400-->SPA9000-->SPA9xx. Este é assegurar-se de que todos os dispositivos se registrem corretamente com o servidor de correio de voz SPA400.

A fim pôr o ciclo os dispositivos, terminam estas etapas:

Potência que dá um ciclo os dispositivos

Passo 1:

Desconecte o cabo de potência SPA400.

Passo 2:

Desconecte o cabo de potência SPA9000.

Passo 3:

Desconecte o cabo de potência SPA9xx e espere 30 segundos.

Passo 4:

Obstrua dentro o cabo de potência SPA9xx e espere suas luzes para parecer estável.

Passo 5:

Obstrua dentro o cabo de potência SPA9000 e espere suas luzes para parecer estável.

Passo 6:

Obstrua dentro o cabo de potência SPA400 e espere suas luzes para parecer estável.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)