

# Roteador Small Business VOIP: Restaure ao padrão de fábrica

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu restauro o roteador VoIP de Linksys ao padrão de fábrica?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

## Q. Como eu restauro o roteador VoIP de Linksys ao padrão de fábrica?

R.

O roteador pode ser ajustado ao padrão de fábrica pressionando o botão reset do roteador e restaurando através da página de instalação com base na Web do roteador.

### Restaurando o roteador que usa o botão reset

Pressionar o **botão reset** na parte traseira do roteador por 30 segundos restaurará seu roteador a suas instalações padrão de fábrica. Quaisquer ajustes no roteador serão apagados e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador transformar-se-á "192.168.15.1" e o nome de usuário e senha será "admin" após a restauração.

Nota: Tome a nota das configurações atual do dispositivo antes de restaurar.

Para restaurar o roteador através de sua página de instalação com base na Web, siga as etapas abaixo.

### Restaurando o roteador que usa a página de instalação com base na Web

#### Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, consulte [para alcançar a página de instalação com base na Web do roteador VoIP](#).

#### Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique **padrões de fábrica da administração** então.

#### Passo 3:

Selecione **sim** na opção de **padrões de fábrica do roteador da restauração**.

**Passo 4:**

**Ajustes da salvaguarda do clique.**