

# Por que não posso eu fazer atendimentos de meu VCS usando o URI que disca sobre o DNS?

## Índice

[Introdução](#)

[Por que não posso eu fazer atendimentos de meu VCS usando o URI que disca sobre o DNS?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo relaciona-se ao server de comunicação de vídeo Expressway do Cisco TelePresence.

### Q. Por que não posso eu fazer atendimentos de meu VCS usando o URI que disca sobre o DNS?

A. Para usar o DNS para chamar os valores-limite que não são registrados ao VCS ou ao local de seus vizinhos, você deve:

1. Configurar o VCS com detalhes pelo menos de um servidor DNS que podem perguntar. Isto é feito através da **configuração de sistema > do DNS**.
2. Crie e configurar uma zona DNS para olhar acima os URI a ser discados:**Versão de software X5 ou mais tarde**Crie uma zona DNS (**configuração > zonas do VCS**).Crie uma regra de busca (**configuração do VCS > regras de busca > regras**) e configurar a com um modo de todo o pseudônimo, ou aliás a compatibilidade de padrão com uma corda do teste padrão que combine os URI a ser discados, e ajuste a zona do alvo da regra à zona DNS nova.
  - **Versões de software anterior**Crie uma zona DNS e configurar a com sempre um fósforo, ou uma compatibilidade de padrão que combine os URI a ser discados. As zonas são criadas e configuradas através da **configuração do VCS > das zonas**.

Para a informação completa na configuração da zona e o URI que disca do VCS usando o DNS, consulte o guia do administrador do VCS.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)