

# Características e componentes expressos do bloco do acionador de partida do VCS

## Índice

[Introdução](#)

[Características e componentes](#)

## Introdução

Este documento descreve as características e os componentes que são incluídos com o bloco do acionador de partida do server de comunicação de vídeo do Cisco TelePresence (VCS) expresso.

## Características e componentes

O bloco do acionador de partida do VCS de Cisco expresso inclui estas características e componentes:

- UM VCS Expressway com capacidades básicas
- Capacidade para cinco chamadas simultâneas
- Cinquenta registros de Movi
- Cinquenta contas de FindMe
- Cinco câmeras<sup>φ</sup> USB do<sup>doâ</sup> de PrecisionHD

**Tip:** Refira o [guia de distribuição expresso do bloco do acionador de partida do VCS de Cisco](#) para obter mais informações sobre de como configurar um VCS Expressway de Cisco para atuar como um servidor de provisionamento, um escrívão, e um servidor proxy para valores-limite de Movi.