

Ajustes da autonegociação DCM em uma porta de Ethernet Gigabit

Índice

[Introdução](#)

[Devem os ajustes da autonegociação na porta de Ethernet Gigabit da placa de E/S de Cisco DCM ser ajustados a de ligar/desligar?](#)

[Problemas](#)

Introdução

Este documento descreve como configurar a autonegociação em uma placa de E/S do gerente do conteúdo digital de Cisco (DCM) e como a porta de Ethernet Gigabit é relacionada ao tipo de Form Fatora pequeno Pluggable (SFP).

Devem os ajustes da autonegociação na porta de Ethernet Gigabit da placa de E/S de Cisco DCM ser ajustados a de ligar/desligar?

O ajuste DE LIGAR/DESLIGAR depende do tipo de SFP que está no uso. Refira isto:

- Quando você usa um SFP bonde - sempre gire a autonegociação SOBRE.
- Quando você usa um SFP Ótica - siga a configuração do sócio (interruptor).

O ajuste pode ser mudado na página da configuração da interface da placa de E/S de Cisco DCM GUI segundo as indicações da imagem.

Auto Negotiation	On	Off
Filtering	IP Only	IP Only
Active	Yes	No

Problemas

Estas edições podem aparecer quando o ajuste da autonegociação é desligado em um SFP bonde:

- Perda de link não detectada.
- Fluindo paradas após a elevação do DCM.
- Fluindo paradas após a repartição do DCM.