

Mude o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do roteador VoIP

Índice

[Introdução](#)

[Como eu mudo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de meu roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu mudo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de meu roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

R.

Às vezes é necessário mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do roteador a fim evitar um conflito de endereço IP entre o roteador VoIP e outros dispositivos de rede de comunicação. Para instruções, termine as etapas neste documento.

Mude o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do roteador

Termine estas etapas a fim mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do roteador:

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, procure o **endereço IP local**, e mude-o a "192.168.2.1" a fim evitar um conflito de endereço IP.

Setup

Setup

Wireless

Security

Access
Restrictions

Applications
& Gaming

Administration

Status

Voice

Basic Setup

DDNS

MAC Address Clone

Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection Type

Obtain an IP automatically

Optional Settings (required by some ISPs)

Host Name:

Domain Name:

MTU:

Auto Manual Size:

Network Setup

Router IP

Local IP Address:

192 . 168 . 2 . 1

Subnet Mask:

255 . 255 . 255 . 0

Change **Local
IP Address** to
"192.168.2.1"

Basic Setup

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration-Management screen.

Passo 3:

Clique **Save Settings**.

Passo 4:

Remove o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do computador.

Nota: O roteador recarregará depois que você aplica os ajustes. Alcance a página de instalação do roteador usando "192.168.2.1" (isto é, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo do roteador VoIP).

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)