

Mude a senha do roteador Cisco Small Business VoIP

Índice

[Introdução](#)

[Como eu mudo a senha de meu roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu mudo a senha de meu roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

R.

Quando você alcança a página de instalação com base na Web do roteador, uma tela de login aparecerá que peça o nome de usuário e senha do roteador. O nome de usuário padrão e a senha “admin” devem ser mudados para efeitos de segurança.

A senha do roteador deve ser mudada a:

Impeça que os usuários indesejáveis alcancem a página de instalação com base na Web do roteador.

Permita o Gerenciamento remoto.

Mudando a senha do roteador

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique a **administração**.

Passo 3:

Incorpore a senha nova na **senha do roteador** e **reenter para confirmar** campos.

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click Administration.

Administration

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | **Administration** | Status | Voice

Management | Log | Factory Defaults | Diagnostics

Router Password

Local Router Access

User Name:

Router Password:

Re-enter to confirm:

Idle Timeout: minutes

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP

UPnP: Enabled Disabled

Management

Local Router Access

Router Password
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Passo 4:

Clique **Save Settings**.

Nota: A próxima vez que você entra à página de instalação com base na Web do roteador, use a senha nova.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)