

Transmissão do desabilitação SSID em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

Índice

[Introdução](#)

[Como eu desabilito a transmissão SSID em meu roteador VoIP de Linksys?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu desabilito a transmissão SSID em meu roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

R.

Uma maneira de fixar sua rede Wireless é desabilitar a transmissão SSID. Este procedimento impedem que outros usuários detectem seu SSID ou seu nome de rede Wireless quando tenta ver redes Wireless disponíveis em sua área. A fim desabilitar a transmissão SSID, termine estas etapas:

Desabilite a transmissão SSID

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique o **Sem fio**, procure a **transmissão do Sem fio SSID**, e selecione o **desabilitação**.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Wireless**.

Wireless

Setup | **Wireless** | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Settings

Wireless Network Mode: Disabled

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Channel: 1

Wireless SSID Broadcast: Enable **Disable**

Select **Disable**.

Save Settings | Cancel Changes

Basic Wireless Settings

The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

Passo 3:

Clique **Save Settings**.

Passo 4:

Reconecte a sua rede Wireless criando um perfil no utilitário de configuração wireless do computador.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)