
Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu estabelecer os ajustes wireless em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como posso eu estabelecer os ajustes wireless em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

R.

A fim estabelecer e melhorar o sinal da sua rede Wireless, mude seu nome de rede Wireless (SSID) e/ou tente-o usar um canal diferente. Para instruções, termine estas etapas:

Mude o SSID do seu roteador e canalize-o

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique o **Sem fio**.

Passo 3:

Procure o **nome de rede Wireless (SSID)**. Se é ajustado ainda aos "linksys", mude-o a algo original. e **ajustes da salvaguarda do clique**.

Passo 4:

Depois que você muda seu SSID, tente mudar os canais a fim obter em torno das interferências. Os canais preferidos a usar-se são **1, 6, e 11** desde que são considerados NON-sobrepôr os canais.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Wireless**.

Wireless

Setup | **Wireless** | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter | Advanced Wireless Settings

Wireless Settings

Wireless Network Mode: Disabled

Wireless Network Name (SSID): linksys

Wireless Channel: 1

Wireless SSID Broadcast: Disable

This is your SSID. If this is set to "linksys," change this to something unique.

Select 1, 6 or 11 then click **Save Settings**.

Save Settings | Cancel Changes

CISCO SYSTEMS

Passo 5:

Clique **Save Settings**.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)