

# Conecte um adaptador Wireless a um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

---

## Índice

[Introdução](#)

[Como eu conecto um adaptador Wireless a um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

[Informações Relacionadas](#)

---

## Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

**Q. [Como eu conecto um adaptador Wireless a um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)**

**R.**

Este artigo supõe que seu adaptador Wireless já corretamente está instalado e/ou permitido no computador. Antes que você tente conectar seu adaptador Wireless a um roteador Wireless da empresa de pequeno porte de Cisco, conheça o seguinte: Chave SSID, de segurança Wireless e/ou de rede. Se você não tem estes ajustes, clique [aqui](#).

**Configurar seu adaptador Wireless para conectar a um roteador Wireless da empresa de pequeno porte de Cisco**

**Note:** Estas etapas são para Windows XP com pacote de serviços 2.

**Passo 1:**

Clicar com o botão direito o ícone da **conexão de rede Wireless** nos inferiores direitos da tela, e selecione **redes Wireless disponíveis da vista**.

**Passo 2:**

Selecione seu nome ou SSID de rede Wireless, e o clique **conecta**.

Se o **WEP** é permitido no roteador:

Se o **WPA** é permitido no roteador:

**Passo 3:**

Clique .

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)