

Estabelecer um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco com uma conta do IP Estático

Índice

[Introdução](#)

[Como eu estabeleço um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco com uma conta do IP Estático?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[Q. Como eu estabeleço um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco com uma conta do IP Estático?](#)

R.

Alguns provedores de serviço do Internet (ISP) exigem-no incorporar determinados números em ajustes TCP/IP do seu computador. Este é o mesmo número que você precisa de incorporar na página de instalação com base na Web do seu roteador a fim configurar uma conta do IP Estático.

A fim estabelecer um roteador da empresa de pequeno porte de Cisco com um IP Estático, você precisa de executar estas etapas:

- Verifique a conexão com o Internet

- Conecte os dispositivos junto

- Diodo emissor de luz de Checkthe

- Configurar um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco para uma conta do IP Estático

Põe o ciclo

Verifique a conexão com o Internet

Conecte o modem de faixa larga ao computador usando um cabo do Ethernet sem o roteador instalado e certifique-se de que a conexão com o Internet é ativa. Se não, contacte seu ISP.

Uma vez que uma conexão com o Internet ativa é estabelecida através do modem, conecte o modem e o computador ao roteador terminando estas etapas:

Conecte os dispositivos junto

Depois que você se certifica de que você tem uma conexão com o Internet ativa, conecte o modem à porta do Internet do roteador e o computador a algumas das quatro portas Ethernet.

Depois que você conecta os dispositivos, verifique o diodo emissor de luz terminando as etapas na próxima seção.

Verifique o diodo emissor de luz

O painel dianteiro do roteador da empresa de pequeno porte de Cisco indicará o estado da conexão. Depois que você conecta o modem de faixa larga a WAN ou à porta do Internet, o computador a uma porta numerada disponível, e a potência no roteador, verifique as luzes no painel dianteiro do roteador.

Após ter verificado o diodo emissor de luz do roteador, configurar o roteador para a conta do IP Estático terminando as etapas na próxima seção.

Configurar um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco para uma conta do IP Estático

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, procure o **tipo de conexão com o Internet**, selecione o **IP Estático** na seta do menu suspenso, e incorpore o **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT**, a **máscara de sub-rede**, o **gateway**, e o **DNS** atribuído pelo ISP.

Passo 3:

Clique , e execute um ciclo da potência. Para instruções, termine as etapas na próxima seção.

Põe o ciclo

Passo 1:

Parada programada o computador.

Passo 2:

Desconecte o cabo de potência do roteador.

Passo 3:

Desconecte o cabo de potência de modem de faixa larga, e espere 30 segundos.

Passo 4:

Obstrua dentro o cabo de potência de modem de faixa larga, e espere suas luzes para parecer estável.

Passo 5:

Obstrua dentro o cabo de potência do roteador uma vez que as luzes do modem parecem estáveis.

Passo 6:

A potência no computador, e testa a conexão com o Internet.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)