

# Estabelecer Xbox em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

---

## Índice

### [Introdução](#)

[Como posso eu estabelecer Xbox em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

### [Q. Como posso eu estabelecer Xbox em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

R.

**Nota:** Antes de continuar, note por favor que Linksys não apoia a configuração do de Xbox. As seguintes instruções dizem-lhe simplesmente como configurar? roteador para o de Xbox, não o console próprio do jogo. Para o Suporte técnico no de Xbox, contato Microsoft.

**Setting-Up o de Xbox????????????????????????????????????**

#### **Passo 1:**

Põe para baixo o de Xbox e conecte um regular em linha reta através do cabo do Ethernet de uma das portas numeradas no? o roteador e obstrui a outra extremidade do cabo porta Ethernet s no de Xbox '.

#### **Passo 2:**

Põe sobre o de Xbox sem um CD na bandeja então que o **painel de Xbox** deve aparecer.?

#### **Passo 3:**

**Os ajustes** seletos pressionam então **A no** controlador.????

#### **Passo 4:**

Quando a tela de **Xbox Live** aparece, as **configurações de rede** seletas a seguir pressionam **A no** controlador.

#### **Passo 5:**

Quando a tela das **configurações de rede** aparecer, os **endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT** a seguir a imprensa seletos **A**.

#### **Passo 6:**

Sob a **configuração**, **automáticos** seletos pressionam então **A no** controlador. Tome a nota que o

endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que está sendo mostrado será endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT s do de Xbox '. Pressione **B** para retornar à tela precedente.

**Passo 7:**

Quando a tela das **configurações de rede** aparecer, os **servidores DNS** a seguir a imprensa seletos **A**.

**Passo 8:**

Sob a **configuração**, selecione **automático** e pressione então **A no** controlador para salvar as mudanças. Pressione **B** para retornar à tela precedente para verificar os ajustes de PPOE.

**Etapa 9:**

Quando a tela das **configurações de rede** aparecer, as **configurações PPPoE** a seguir a imprensa seletas **A**.

**Etapa 10:**

Sob a **configuração**, selecione **fora de** então pressionam **A no** controlador para salvar as mudanças. Pressione **B** para retornar à tela precedente.

**Etapa 11:**

Uma vez que as **configurações de rede** aparecem, seletos **conecte** e pressione então **A** para testar a conexão.

?

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)