

Setting-Up o Direct Inward Dialing

Índice

[Introdução](#)

[Como eu setup FIZ no SPA9000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. [Como eu setup FIZ no SPA9000?](#)

R.

Setting-Up o Direct Inward Dialing

Direct Inward Dialing (FEZ). Você pode estabelecer o seu FEZ no grupo de buscas encontrado na aba do SORVO do parâmetro PBX. Para configurar FEZ em seu SPA9000, segue as instruções abaixo.

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web SPA-9000. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web se publica, clique o **início de uma sessão Admin** a seguir **avançado**.

Passo 3:

A Voz do clique **SORVE** então.

Passo 4:

Procure **grupos de buscas** e incorpore os ajustes do Direct Inward Dialing no campo fornecido.

Estão aqui os exemplos de FIZERAM e a explicação:

A amostra FEZ 1:

500:100,102,103.

Isto significa que quando o chamador disca o usuário - identificação em uma da linha abas, dado que a lista de contato especificada é aa ou atendimento automático e disca 500, ele soará automaticamente os três Ramais especificados (100,102,103).

A amostra FEZ 2:

7005:100, cfwd=vm100

Isto significa que quando o chamador disca o usuário - identificação em uma da linha abas, dado que a lista de contato especificada é aa ou atendimento automático e disca 7005 que o atendimento irá automaticamente à extensão 100. Se ninguém responde ao telefone, enviá-lo-á automaticamente ao correio de voz com correio de voz ID: 100.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)