

# Mudança do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT CUCM

## Introdução

Este documento descreve como mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de um editor do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

## Pré-requisitos

### Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versões 7.1+ a 8.6.2 CUCM
- Nenhuma configuração do Domain Name System (DNS)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Etapas para mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT

Nota: Refira o [CUCM 9.x+ e OLMO](#) - artigo da [upgrade de licença e da instalação](#) para mais informação.

1. Alcance a página da web de administração do Gerenciador de Comunicações (CM). Use o menu suspenso a fim escolher o  **sistema > servidor**.
2. Clique o **botão Find Button** e escolha o **editor**.
3. Incorpore o **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT** novo ao campo do **nome de host/endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT**.
4. Clique a **APROVAÇÃO** e a espera para que a página refresque.

5. Navegue ao CLI e incorpore **gateway da rede ajustado < endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de GW> novo** na alerta **admin**.
6. Execute repartições e reinícios como necessário quando alertado.
7. Navegue ao CLI e incorpore **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do <New do eth0 da rede IP > máscara de sub-rede ajustados do <New >** na alerta **admin**.
8. Execute repartições e reinícios como necessário quando alertado.
9. Espere aproximadamente 15 a 20 minutos por tudo a recarregar e vir apoio.
10. Entre ao CLI e ao console GUI com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo.
11. Inscreva o **conjunto da rede da mostra no** indicador CLI e verifique que o endereço novo está listado.
  
12. Abra a **ferramenta de relatório unificada** e use o artigo de **menu de status unificado do base de dados CM** a fim verificar os ajustes. Assegure-se de que você clique **gerencia o relatório novo** todas as vezes que você usa esta página.
13. Verifique que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo parece em toda parte ele deve a fim se assegurar de que a mudança do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT seja bem sucedida.