

# Exemplo de configuração do servidor Siemens HiPath de MeetingPlace 4000

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Configurar](#)

[Configuração dos Siemens HiPath 4000](#)

[Configuração](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento fornece uma configuração de exemplo para o 8100 Series do MeetingPlace de Cisco um sistema PBX dos Siemens HiPath 4000. Quando você configura, você deve programar os troncos t1 enquanto tipo troncos do LAÇO ou EMI/Wink, *não piscadela/mediato*.

Se você não faz estas mudanças, não há nenhum tom dual Multifrequency (DTMF) a ou do MeetingPlace de Cisco. Para confirmar que o DTMF existe ambos a e do MeetingPlace de Cisco, teste a chamada externa usando o **comando activity**.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Servidor MeetingPlace do 8100 Series do MeetingPlace de Cisco
- Siemens HiPath 4000 PBX

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto

potencial de qualquer comando.

## [Convenções](#)

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as [Convenções de dicas técnicas Cisco](#).

## [Configurar](#)

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

### [Configuração dos Siemens HiPath 4000](#)

Este é um impresso de uma configuração dos Siemens HiPath 4000.

### [Configuração](#)

Este documento utiliza esta configuração:

```
maui-soho-01#show running-config Building configuration... . . . username maui-nas-05 password
cisco !--- The username for the remote router (maui-nas-05) !--- and shared secret (used for
CHAP authentication). ip subnet-zero . . . ! end
```

## [Verificar](#)

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

## [Troubleshooting](#)

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte de Produtos de Comunicação de Voz e de IP](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)