



Como desembalar o access point

- [Conteúdo da embalagem, na página 1](#)
- [Como desembalar o access point, na página 1](#)
- [Acessórios Cisco disponíveis para pedido, na página 1](#)

Conteúdo da embalagem

Cada embalagem do AP contém os seguintes itens:

- Um access point Catalyst IW9167EH

Como desembalar o access point

Para desembalar o AP, siga estas etapas:

Procedimento

-
- | | |
|-----------------|---|
| Etapas | |
| Etapas 1 | Desembale e remova o access point e o kit de acessórios de montagem selecionado da caixa de envio. |
| Etapas 2 | Coloque o material de embalagem de volta no contêiner de envio e guarde para uso futuro. |
| Etapas 3 | Verifique se você recebeu todos os itens do pedido. Se algum item estiver ausente ou danificado, entre em contato com o representante ou revendedor da Cisco para obter instruções. |
-

Acessórios Cisco disponíveis para pedido

Solicite os seguintes acessórios separadamente na Cisco:

- Suportes de montagem do AP

Tabela 1: Suporte de montagem compatível para os modelos de AP Catalyst IW9167EH e -HZ

Cisco PID	Descrição
AIR-ACCDMK3700=	Suporte de montagem em trilho DIN
AIR-ACCPMK3700=	Suporte de montagem em poste (para poste com 2” a 3,2” de diâmetro)
AIR-ACCPMK3700-2=	Suporte de montagem em poste (para poste com 2” a 16” de diâmetro)

- Adaptadores RF coaxiais

Cisco PID	Descrição
AIR-ACC370-NF-NF=	Adaptador RF de N(f) a N(f) DC-11 GHz

- Cabos coaxiais RF

Cisco PID	Descrição
CAB-L400-5-N-N=	5 pés, LMR-400-DB, N(m)-STR a N(m)-R/A
CAB-L400-5-N-NS=	5 pés, LMR-400-DB, N(m)-STR a N(m)-STR
AIR-CAB010LL-N=	10 pés, LMR-400-DB, N(m)-STR a N(m)-STR
CAB-L400-20-N-N=	20 pés, LMR-400-DB, N(m)-STR a N(m)-RA
AIR-CAB025HZ-N=	25 pés, LMR-400-DB/FR/CMR, N(m)-STR a N(m)-RA
CAB-L600-30-N-N=	30 pés, LMR-600-DB, N(m)-STR a N(m)-RA
CAB-L240-10-QN=	10 pés, LMR-240-FR/CMR, N(m)-STR a QMA(m)-RA
CAB-L240-15-QN=	15 pés, LMR-240-FR/CMR, N(m)-STR a QMA(m)-RA
CAB-L240-20-QN=	20 pés, LMR-240-FR/CMR, N(m)-STR a QMA(m)-RA

- Para-raios

Para-raios	Descrição
CGR-LA-NF-NF=	Kit de para-raios, conectores N(f)
CGR-LA-NM-NF=	Kit de para-raios, N(m) a N(f)
ACC-LA-G-TM-TF=	Kit de para-raios, TNC (m) a TNC (f) para GNSS

- Adaptador de energia e injetores de energia quando o PoE não está disponível

Fonte de Alimentação	Descrição
IW-PWRADPT-MFITHZ	Adaptador de energia, CA-CC, ambiente HazLoc, conector Micro-Fit de 4 pinos

Sobre a tradução

A Cisco pode fornecer traduções no idioma local deste conteúdo em alguns locais. Observe que essas traduções são fornecidas apenas para fins informativos e, se houver alguma inconsistência, a versão em inglês deste conteúdo prevalecerá.