



Como alterar configurações de reprodução

- [Sobre configurações de reprodução, na página 1](#)
- [Como alterar o volume de reprodução de mensagens individuais, na página 1](#)
- [Como alterar a velocidade de reprodução de mensagens individuais, na página 2](#)
- [Como alterar o volume de reprodução de uma conversa do Connection, na página 4](#)
- [Como alterar a velocidade de reprodução de uma conversa no Connection, na página 4](#)

Sobre configurações de reprodução

As configurações de reprodução permitem alterar o volume e a velocidade de reprodução nos seguintes casos:

- uma mensagem individual enquanto a ouve;
- a conversa da sessão atual no telefone, a qualquer momento, enquanto o Connection estiver reproduzindo um aviso.

Alterações na reprodução de mensagens individuais não afetam a reprodução de outras mensagens ouvidas durante a mesma sessão ao telefone. Alterações na reprodução de conversações são válidas até que o telefone seja desligado. A próxima vez que você chamar o Connection, as configurações de reprodução serão redefinidas de acordo com o padrão.



Observação

Para ajustar a velocidade ou o volume da conversa, use comandos de voz; não é possível usar o teclado do telefone.

Como alterar o volume de reprodução de mensagens individuais

Enquanto ouve uma mensagem por telefone, você pode ajustar o volume de reprodução daquela mensagem. Alterações não afetam o volume de reprodução de outras mensagens que você ouvir durante a mesma sessão no telefone.

Como alterar o volume de reprodução de uma mensagem individual utilizando o teclado do telefone

Procedimento

A tecla a ser pressionada para ajustar o volume de reprodução depende da conversação. Pergunte ao administrador do sistema qual é a tecla que tem a função de alterar o volume de reprodução. Enquanto ouve uma mensagem, alterne entre estas configurações de volume:

Opção	Descrição
Pressione a tecla uma vez	Aumenta o volume.
Pressione a tecla novamente	Diminui o volume.
Pressione a tecla novamente	Volta o volume ao normal.

Como alterar o volume de reprodução de uma mensagem individual utilizando comandos de voz

Procedimento

Enquanto ouve uma mensagem, utilize os seguintes comandos de voz:

Ação	Comando
Alterar volume	"Louder" (Mais alto) ou "Softer" (Mais suave)
Redefinir o volume de reprodução para a configuração padrão (não está disponível em alguns sistemas)	"Reset volume" (Redefinir volume)

Como alterar a velocidade de reprodução de mensagens individuais

Enquanto ouve uma mensagem por telefone, você pode ajustar a velocidade de reprodução dessa mensagem. Alterações não afetam a velocidade de reprodução de outras mensagens que você ouvir durante a mesma sessão no telefone.

Como alterar a velocidade de reprodução de uma mensagem individual utilizando o teclado do telefone

Procedimento

A tecla a ser pressionada para ajustar a velocidade de reprodução depende da sua conversa. Pergunte ao administrador do sistema quais teclas têm a função de aumentar e diminuir a velocidade de reprodução. Enquanto ouve uma mensagem, alterne entre estas configurações de velocidade:

Opção	Descrição
Pressione a tecla para diminuir	Reprodução lenta da mensagem.
Pressione uma vez a tecla para aumentar	Reprodução rápida da mensagem.
Pressione a tecla para aumentar novamente	Reprodução mais rápida da mensagem.

Como alterar a velocidade de reprodução de uma mensagem individual utilizando comandos de voz

Procedimento

Enquanto ouve uma mensagem, utilize os seguintes comandos de voz:

Ação	Comando
Reprodução lenta	"Slower" (Mais lenta)
Reprodução rápida	"Faster" (Mais rápida)
Redefinir velocidade de reprodução	"Reset speed" (Redefinir velocidade)

Dica Há quatro velocidades de reprodução disponíveis: a velocidade que a mensagem foi gravada, uma velocidade mais lenta e duas velocidades mais rápidas.

Como alterar o volume de reproduç o de uma conversaç o do Connection

Voc  pode usar comandos de voz para alterar o volume da conversaç o no Cisco Unity Connection a qualquer momento enquanto o Connection estiver exibindo avisos. Voc  n o pode utilizar o teclado do telefone para ajustar o volume da conversaç o.

As alteraç es ser o mantidas at  voc  desligar o telefone; da pr xima vez que voc  chamar o Connection, o volume voltar    configuraç o padr o.

Como alterar o volume de reproduç o da conversaç o usando os comandos de voz

Procedimento

Enquanto ouve um aviso, utilize os seguintes comandos de voz:

Aç�o	Comando
Alterar volume	"Louder" (Mais alto) ou "Softer" (Mais suave)
Redefinir o volume de reproduç�o para a configuraç�o padr�o (n�o est� dispon�vel em alguns sistemas)	"Reset volume" (Redefinir volume)

Como alterar a velocidade de reproduç o de uma conversaç o no Connection

Voc  pode usar comandos de voz para alterar a velocidade da conversaç o no Cisco Unity Connection a qualquer momento enquanto o Connection estiver exibindo avisos. Voc  n o pode utilizar o teclado do telefone para ajustar a velocidade da conversaç o.

As alteraç es ser o mantidas at  voc  desligar o telefone; da pr xima vez que voc  chamar o Connection, a velocidade voltar    configuraç o padr o.

Como alterar a velocidade de reprodução de conversações usando comandos de voz

Procedimento

Enquanto ouve um aviso, utilize os seguintes comandos de voz:

Ação	Comando
Alterar velocidade	"Slower" (Mais lenta) ou "Faster" (Mais rápida)
Redefinir a velocidade de reprodução para a configuração padrão	"Reset speed" (Redefinir velocidade)
