



Usar sua câmera com aplicativos Webex

- Usar a câmera para reuniões e chamadas do Webex , na página 1
- Parar ou retomar o vídeo durante uma chamada ou reunião do Webex, na página 2
- Configurar sua câmera como o dispositivo de vídeo padrão para o aplicativo Webex, na página 2
- Configurar o microfone em sua câmera como o microfone padrão do aplicativo Webex, na página 3

Usar a câmera para reuniões e chamadas do Webex

Você pode usar a câmera com o Webex e o Webex Meetings para as sessões de vídeo para que outros participantes possam vê-lo. Você pode selecionar sua câmera antes de entrar em uma reunião ou durante uma reunião.


Antes de Iniciar

- Feche todos os aplicativos que possam usar sua câmera.
- Conecte sua câmera ao computador.

Procedimento

Etapa 1

Escolha sua câmera como o dispositivo de entrada de vídeo.

- a) Clique na seta suspensa no botão  **Parar vídeo** ou  **Começar vídeo**.
- b) Escolha **Cisco Webex Desk Camera**.

Etapa 2

(Opcional) Escolha o microfone integrado na câmera como o canal de entrada de áudio.

- a) Clique na seta suspensa no botão  **Desativar som** ou  **Ativar som**.
- b) Selecione **Microfone (Cisco Webex Desk Camera)**.

Tópicos relacionados

[Usar sua câmera com Webex](#)

[Especificar o diretório de arquivos de mídia](#)

Parar ou retomar o vídeo durante uma chamada ou reunião do Webex

Use o obturador de privacidade na câmera para ativar ou desativar o fluxo de vídeo durante uma chamada ou reunião do Webex.

Quando você fecha o obturador, o vídeo é interrompido e os participantes da reunião veem sua imagem de perfil. O vídeo é retomado quando você abre novamente o obturador.

Você também pode controlar seu vídeo no aplicativo de reunião. Quando você interrompe o vídeo, a câmera para de transmitir e o LED da câmera desliga. Ative novamente o vídeo e a câmera começará a transmitir seu vídeo novamente.

Procedimento

- Etapa 1** Para desativar o vídeo, execute uma das seguintes ações:
- Deslize o obturador para a esquerda.
 - Clique em **Parar vídeo** em Webex ou Webex Meetings.
- Etapa 2** Para retomar seu vídeo, execute uma das seguintes ações:
- Deslize o obturador para a extrema direita.
 - Clique em **Iniciar vídeo** em Webex ou Webex Meetings.
-

Configurar sua câmera como o dispositivo de vídeo padrão para o aplicativo Webex

Você pode configurar o aplicativo Webex para usar seu Webex Desk Camera como a câmera padrão para chamadas de vídeo ou reuniões.

Antes de Iniciar

Conecte sua câmera ao computador.

Procedimento

- Etapa 1** Clique em sua imagem de perfil e escolha **Configurações > Vídeo**.
- Etapa 2** Escolha **Cisco Webex Desk Camera** na lista suspensa **Câmera**.
- Etapa 3** Marque a caixa de seleção **Ativar HD** para deixar seu vídeo mais nítido.

Observação O aplicativo Webex ajusta automaticamente a resolução de vídeo com base na velocidade de conexão com a Internet e nos recursos do computador.

- Etapa 4** (Opcional) Clique em **Alterar plano de fundo virtual** e escolha um plano de fundo desfocado ou virtual a ser usado.
- Etapa 5** Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

[Configurar o microfone em sua câmera como o microfone padrão do aplicativo Webex](#), na página 3

[Usar sua câmera com Webex](#)

Configurar o microfone em sua câmera como o microfone padrão do aplicativo Webex

Você pode configurar seu aplicativo Webex para usar o microfone em sua câmera como o dispositivo de entrada de áudio padrão para chamadas e reuniões.

Antes de Iniciar

Conecte sua câmera ao computador.

Procedimento

-
- Etapa 1** Clique em sua imagem de perfil e escolha **Configurações > Áudio**.
- Etapa 2** Selecione **Microfone (Cisco Webex Desk Camera)** na lista suspensa **Microfone**.
- Etapa 3** (Opcional) Ajuste o nível de entrada, arrastando o controle deslizante **Volume** para a esquerda ou para a direita.
- Etapa 4** Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

[Usar sua câmera com Webex](#)

[Configurar o microfone em sua câmera como o microfone padrão do aplicativo Webex](#), na página 3

