

# Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Пояснение](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Пользователь должен обратиться к маршрутизатору с помощью Протокола отладки (MOP) DEC. В настоящее время пользователь может только обратиться, маршрутизатор с подключением команды Network Control Protocol (NCP) через **vna-0 медосмотр - добавляют <адрес маршрутизатора>**. Использование режима подключения со сбоями Адреса DECnet маршрутизатора, даже с Адресом DECnet маршрутизатора в таблице NCP.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

### Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Пояснение

Режим подключения использует MAC-адреса, не Адреса узла DECnet. Можно использовать podename при настройке MAC-адреса для узла в базе данных NCP.

## Дополнительные сведения

- [Поддержка коммутации LAN](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)