

Как проверить тип развертывания для PCA?

Содержание

[Введение](#)

[Как проверить тип развертывания в PCA?](#)

Введение

Этот документ описывает, как проверить тип развертывания в Главном обеспечении совместной работы (PCA).

Как проверить тип развертывания в PCA?

PCA имеет четыре типа развертывания, а именно:

1. Маленький
2. Средний
3. Большой
4. Очень большая

Иногда как часть развертываний, необходимо знать тип развертывания для сужения к основной причине или другим известным неполадкам.

Это может быть определено с помощью этого файла конфигурации.

1. Войдите к PCA от CLI через Secure Shell (SSH) с портом 26.
2. Войдите как пользователь с правами администратора и затем изменитесь на пользователя маршрута.
3. Введите **больше/opt/emms/emsam/conf/emsam.properties** для обнаружения типа развертывания как показано в этом образе:

```
ade # more /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties | grep deployment
# OVA deployment model
cpcm.deployment.model=small
```